

直流12v 20w 30w 无极灯 直流高频无极灯 小功率直流无极灯

产品名称	直流12v 20w 30w 无极灯 直流高频无极灯 小功率直流无极灯
公司名称	许步忠（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	型号:X3.0 类型:其他 光源类型:无极灯
公司地址	中国 江苏 扬州市 扬州文昌中路88号
联系电话	86 0514 84242515 13013713877

产品详情

型号	X3.0	类型	其他
光源类型	无极灯	额定功率	20w 30w (W)
电压	12 (V)	寿命	60000 (h)
用途	工厂车间、体育馆、网球场、大厅、会议室、教室、图书馆、超市商场、隧道、路灯、桥梁灯、地铁、加油站、城市亮化、温室蔬菜植物棚、易燃易爆危险地域照明。特别适用于换灯		

适用场所：工厂车间、体育馆、网球场、大厅、会议室、教室、图书馆、超市商场、隧道、路灯、桥梁灯、地铁、加油站、城市亮化、温室蔬菜植物棚、易燃易爆危险地域照明。特别适用于换灯困难且费用昂贵的场所以及对安全要求高的重要场所。

注意事项：一、灯泡部分1、使用时灯泡底座必须安装散热板，散热板不得小于1.5mm~2.5mm厚度以下纯铝板。灯泡底座与散热板之间最好涂一层导热硅脂。四颗“紧固小螺丝”不宜太长，应均匀用力，确保灯泡底座与散热板完全平面接触；2、灯泡底座部位的（屏蔽线）连接线两个接头，分“+极”红色或黑色、“-极”蓝色或白色，其连接线的“长度”坚决不可以剪裁加长或缩短，如“连接线”需要加长，可以定制；3、灯泡连接线（屏蔽线）坚决不可以挤压、强拉、折叠，该连线内部或外部一旦短路将损坏整个系统；4、灯泡底座部位的连接线分“+”“-”极，分别与高频发生器输出端“+”“-”对应连接，坚决不可以反向连接，否则将烧毁电器；5、玻璃泡壳与耦合器为螺旋式安装，用左手（手心向下）紧紧抓住泡壳颈部塑料圈，右手紧紧抓住耦合器底部（5mm）厚部分，右手按逆时针旋转，可以取出耦合器，按顺时针旋转，可以安装耦合器，安装时要旋紧；6、泡壳颈部塑料圈内的二个“小玻璃接管”千

万不能碰坏，一但损坏泡壳即便报废。

二、高频发生器部分1、高频发生器，不得空载、虚载，在未与灯泡连接正确时，不得接通电源；2、高频发生器“三个孔”一侧是“输入端”，中间孔接地，其它二个孔是进线，“交流电”进线不分正负极（“直流电”进线分正负极），进线插口不得使用硬线接入，使用电线须承受2a电流、或1平方以上电线，接线螺丝必须拧紧；3、高频发生器“二个孔”一侧是“输出端”，其中一个孔是“+正极”与灯泡“正极红线”连接，另外一个孔是“-负极”与灯泡“负极绿线”连接，接线螺丝必须拧紧。