

# 镀锌板风机厂家生产批发

产品名称	镀锌板风机厂家生产批发
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

负压式风机的强大优势：镀锌板风机厂家生产批发

- 1、投资少，耗能低。同等制冷率，一次性投资约为空调的六分之一，运行费用约为空调的十分之一；
- 2、降温效果显著，能把温度降至28度左右，与人体温度相符，若配合水井的水作为水箱的源效果更佳，能比拟空调的效果；
- 3、空气清新、湿润，空气清洁度可达99%。

安装负压风机时，风机这边的墙面一定要做好密封处理。尤其是风机周边不能有空隙。安装负压风机理想的方法是，风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭，风机对面墙壁的门窗打开，保证气流呈直线行流

动。镀锌板风机厂家生产批发

负压风机安装是一项非常重要的工程，对于负压风机日后的使用效果是影响非常大的，在安装的整个过程中都必须时刻注意。

## 1. 安装前

1、负压风机安装前应仔细检查负压风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。

2、安装选择出风口环境时，应注意出风口对面2.5 -3M内不能有太大的障碍物。

## 1. 安装时

1、安装平稳：负压风机安装时应注意风机的水平位置，调整到负压风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。

2、安装负压风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置。以方便使用时调节皮带松紧。

3、安装负压风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在负压风机旁安装角铁进行再加固。

4、负压风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者[玻璃胶](#)进行密封。

## 1. 安装后

1、安装完成后，检查负压风机内部是否留有遗留的工具和杂物。用手或杠杆拨动扇叶，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品无异常现象，方可进行试运转。镀锌板风机厂家生产批发

2、运转中如出现负压风机振动或电机有“嗡嗡”的异常声响或其它异常现象应停机检查，待修复后再开机使用。