

污泥干燥机 武汉怡清环保公司

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 污泥干燥机 武汉怡清环保公司 |
| 公司名称 | 武汉怡清环保工程有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北武汉市硚口区古田二路汇丰企业天地SOHO 8楼33号 |
| 联系电话 | 18163515325 18163515325 |

产品详情

多层带式干燥机特点：

(1) 物料在带干机上受到的振动和冲击轻微，物料颗粒不易粉化破碎，因此也适用于干燥某些不允许碎裂的物料；

(2) 多层带干机不仅供物料干燥，有时还可对物料进行焙烤、烧成或熟化处理操作；

(3) 多层带干机结构不复杂，安装方便，能长期运行，污泥干燥机，发生故障时可进入箱体内部检修，维修方便；

(4) 可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得干燥效果；

(5) 设备配置灵活，可使用网带冲洗系统及物料冷却系统；

(6) 大部分空气循环利用，高度节省能源；

(7) 独特的分风装置，使热风分布更加均匀，确保产品品质的一致性；

(8) 热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤（油）热风炉配套。

随着企业技术进步，产品技术含量的提高，多层带式干燥机已具备满足大生产、多元化、集中控制、连续生产的能力。具有高1效、节能、易于管理的优势。

煤泥烘干机安装成功后要先进行试车，试车运行通过后才能投入到正常生产中，煤泥烘干机操作人员要熟练掌握设备的使用要领，严格按照说明操作设备，以确保设备系统安全平稳的运行。

开车：

开车前的准备工作：

- 1、认真做好检查，确保炉门、炉篦子及燃烧室其它处没有损坏
- 2、检查空气导管，调节阀以及鼓风机传动是否正常
- 3、检查进料装置和卸料装置是否有障碍

正确开车步骤：

- 1、先把炉子点燃。
- 2、把煤泥烘干机的电动机打开
- 3、开启引风机电机除尘器的喷淋装置
- 4、开启运输干、湿物料的设备

停车：

停车前半小时不要再往炉内加料并压火

不要再添加湿物料

关掉煤泥烘干机的电动机

把运输干物料的设备关停，停止引风机及喷淋装置的运行

停车后，要每隔10至15分钟转筒一次筒体，直到冷却为止，这是纺织煤泥烘干机筒体弯曲。如果非正常停车，除了要马上压火以外，也要转动筒体，直至冷却。

我国煤炭资源丰富，洗煤厂众多，在洗煤的过程中会产生大量的煤泥，这些煤泥本身具有高湿高粘的特性，处理难度大。但如果将煤泥用煤泥烘干机脱水干燥后，再制作成工业型煤，就能利用其燃烧的价值，代替部分煤，这样既解决了煤泥的处置、销售问题，又减轻了对周遭环境的污染，是对煤泥进行回收利用有效的方式。

煤泥烘干机目前已达到国内外先进水平，可广泛应用于大、中型煤炭企业的煤泥干燥。让煤泥实现无害化、减量化、稳定化、资源化的处置目标，改变了煤炭企业单一的经营模式，是煤炭企业扭转盈亏的关键所在

污泥干燥机-武汉怡清环保公司由武汉怡清环保工程有限责任公司提供。武汉怡清环保工程有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。怡清环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！