

荷兰SENSE-WARE火焰探测器电池安性能

产品名称	荷兰SENSE-WARE火焰探测器电池安性能
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	740.00/只
规格参数	品牌:SENSE-WARE 型号:全型号 产地:荷兰
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

阀控铅酸电池的电化学反应式如下所示。充电是将外部直流电源连在蓄电池上进行充电，使电能转化成化学能储存起来。放电是电能从电池中释放出来去驱动外部设备。当vrla蓄电池充电将达到顶点时，充电电流只被用来分解电解液中的水，此时，电池正极产生氧气，负极产生氢气，气体会从蓄电池中溢出，造成电解液减少，需不定时加水。另一方面，充电末期或过充条件下，充电能量被用来分解水，正极产生的氧气与负极的海绵状铅反应，使负极的一部分处于未充满状态，抑制负极氢气的产生。使用条件（1）避免将电池与金属容器直接接触，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或燃烧。（2）使用的充电器在的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。（3）不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备浦破裂。（4）将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害。（5）将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。（6）不要将电池放在热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。（7）应用中电池数目超过一只时，请电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害，某些情况下还会伤人。（8）注意别让电池砸在脚上。（9）电池的使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。电池的正常操作范围为：77.f（25）电池放电后（装在设备中）：5.f到122.f（-15 到50）充电后：32.f到104.f（0 到40）储存中：5.f到104.f（-15 到40）（10）不要将装在机车上的电池放在温下、直射阳光中、火炉或火前，否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。（11）不要在充满灰尘的地方使用电池，可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时，应定期检查电池。