

沃太VOTAL工业提升门生产厂家

产品名称	沃太VOTAL工业提升门生产厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

沃太VOTAL工业提升门生产厂家

品牌：沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门

沃太VOTAL工业提升门由两层镀锌板，表面喷涂处理（普通面板），抗氧化，填充在两块钢板之间的高密度膨胀聚氨酯泡沫组成，具有隔热，隔音，机械阻力强的特点。提升门适用范围广，提升门被安装在工业设备中，生产、仓库、商业、办公室和其他的含有高度密集性的交通房屋。

对于企业而言，安装提升门可以有效地协助工作进行。提升门无论是结构部件还是控制系统都经过严格的操作测试，并且在保温和气密性方面均具有出色的性能，提高生产效率，企业可以放心使用它。

节省安装空间，许多工厂在建造时并未考虑门的开口尺寸，这导致许多其他类型的工业门难以安装且需要进行改造，但是，提升门的安装方法很多，不会占用太多空间，这个优势也是很重要的一点。

工业提升门的安装要点：

门体吊挂的安装：安装时应使吊架装置的滑轮中心与工业提升门的门体处于平行状态，否则会缩短滑轮的寿命。吊挂装置的滑轮需要安装在工业门的动力梁上，安装时请勿损坏动力梁内其他部件及导轨，否则会造成部件故障或发出噪音、异常声音等。

限位装置安装：拧松限位器的安装螺栓，把限位器装置嵌入到动力梁的导轨上。首先移动门体确定门体的开闭位置，然后确定限位器的位置。在设定限位器装置的位置时，应该确保吊挂装置碰到限位器的胶垫后即停止，然后用六角扳手拧紧其安装螺栓。

控制系统的调整：在正常情况下不用去调整，保持出厂设定为好，若是要调整的请按实际需要调整。在调整前请用手推动门体动扇多次以保证门体可以平滑的开关。根据提升门的开门方向设定左右切换开关。当是双开门时，开关设定在右。设定其感应方式，当开关右侧时，设定为初次感应方式，在左侧时，为二次感应方式。当门处于关闭状态后才能打开电源开关。

提升门操作时注意事项：

工作时门体的下方严禁车辆，行人通过，一定要等提升门完全开启时，才能通过行人及车辆，不然容易发生意外，在运行时工作人员也不能用手来触碰提升门的任何部位，防止误操作引起安全事故。

电机连续使用时间不要超过10分钟，不然的话电机会因为频率太快导致电机过热，长时间这样操作的话，会导致电机使用寿命减少，甚至可能导致热保护，提升门使用不了的情况发生。

如果提升门上开了小门，小门必须和安全气囊一起互锁，在小门开启的情况下，门是不能启动的。

控制箱一般安装在门洞侧边离地1.5米高左右的地方，这是适合操作的高度，也能避免小孩子的误操作，如果提升门配备了遥控器，遥控器一定要妥善保管，不能随意使用，以防发生安全事故。

所有的提升门都应该配备防坠托脚，这个装置应该是安装在门板底部左右两侧，钢丝绳缠绕在拖脚上，当钢丝绳发生断裂这种紧急情况下，防坠托脚就会卡住轨道，防止门体下坠，防止门体下坠导致客户人身受到威胁，财产受到损失，如果不配备这个安全保护装置，当钢丝绳发生断裂时，就没有保护措施，这么大的门板掉下来，很可能会发生意外，甚至威胁到人身安全，当门安装完成时，客户一定要仔细查看这个安全装置，如果发现问题一定要跟生产厂家联系，了解情况，防范于未然。