

武汉水式模温机 水温机使用步骤

产品名称	武汉水式模温机 水温机使用步骤
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23260.00/台
规格参数	品牌:欧能 型号:EUWT 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

武汉水式模温机也在不同行业中的应用也越来越广，但是很多人对水式模温机如何使用还是不清楚，这里欧能机械小编来讲解一下如何使用水温机。

当然我们欧能机械模温机出厂的设备每台都会配有操作使用说明书，以及保养维护细则。

- 1、配备好的循环水源。为了经济有效地使用水温机，建议请水处理专家分析当前水温机的供水水质，不好的水质会造成积垢影响传热，或产生腐蚀沉淀、滋生有机物，影响水温机的性能，增加后期运行和维护费用。
- 2、使用时一般先将水温机的进出口连接好，水温机与自己主机的进出口通过管道连接，并接好循环水入口和出口，打开设备的阀门。
- 3、将水温机的接上主电源电源（国内一般都是380V 50HZ），启动电源，设备就可以正常运转。开始时，系统先不要开始加热，让循环泵先进行循环一段时间10分钟左右，待系统气体排净且系统压力，检查有无泄漏。然后缓慢开始升温，武汉水式模温机开始升温时先升温至50 左右观察系统压力情况和进出口温度是否正常。如没有异常则继续每10 升温并查看系统运行情况。直至升温到所需系统温度点。