

混凝土液压粉碎钳 破碎钳夹子 拆迁钢筋

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 混凝土液压粉碎钳 破碎钳夹子 拆迁钢筋 |
| 公司名称 | 广州东奕工程机械设备有限公司 |
| 价格 | 23000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:东奕 型号:HC200 产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室 |
| 联系电话 | 020-82517428 13316170192 |

产品详情

- 粉碎钳在使用一段时间就会出现很多的问题，出现问题的原因都跟操作使用息息相关，因此我们要养成良好的使用习惯：
- 1、打黄油要有长期艰苦奋斗的准备。
 - 2、不要撞击式使用，会导致粉碎钳主体损坏或连接轴的断裂。
 - 3、连续夹在混凝土硬度较高，多次夹仍然不碎，对不易粉碎的被打物，可以从边沿向内部逐点粉碎剥离，寻找薄弱点，各个击破。
 - 4、不要夹起*过粉碎钳负荷的重物。
 - 5、油缸要与钢筋硬物保持一定距离，避免刮伤活塞杆外部，防止拉伤油缸。
 - 6、经常检查开合，间距过大时，要检查上下钳及其间隙，及时调整。
 - 7、在粉碎作业中，要常检查软管抖动幅度，如果软管抖动剧烈，即刻停止作业，检测液压。
 - 8、粉碎钳从挖掘机上取下保管时，为防止雨水的进入，需把后缸体侧垫高，好存储在湿度低的房间。
 - 9、对于长期保管的粉碎钳，同时要注意防锈，后涂抹防锈油。