

防刺穿劳保鞋厂 云南多安欣 楚雄防刺穿劳保鞋

产品名称	防刺穿劳保鞋厂 云南多安欣 楚雄防刺穿劳保鞋
公司名称	云南多安欣贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区昌宏路东聚五金建材市场东区10-10
联系电话	13808722032 13808722032

产品详情

选购时还应注意查看一下帮面是否有伤残、色泽不一、并线重针、跳针、断线、针码不匀；帮底是否有开胶、脱线；鞋底是否有过硫、欠硫、喷硫；内包头是否歪斜等等。

不要选择现货

劳保安全鞋厂家介绍到在选购时，有些单位或个人为了方便，往往选择现货。现货的安全鞋可能出厂时间久，受时间、气候、环境的影响，防刺穿劳保鞋报价，皮面、鞋底的牢度会降低，粘合性能降低，甚至影响安全性能。所以，安全鞋的采购建议采用向厂家定货生产，以免影响质量。

云南工作安全鞋标准

二、布面绝缘鞋只能在干燥环境下使用，避免布面潮湿。

三、绝缘鞋（靴）的使用不可有破损。

四、穿用绝缘靴时，应将裤管套入靴筒内。穿用绝缘鞋时，裤管不宜长及鞋底外沿条高度，更不能长及地面，保持布帮干燥。

五、非耐酸碱油的橡胶底，不可与酸碱油类物质接触，并应防止尖锐物刺伤。低压绝缘鞋若底花纹磨光，防刺穿劳保鞋厂，露出内部颜色时则不能作为绝缘鞋使用。

六、在购买绝缘鞋（靴）时，应查验鞋上是否有绝缘标记，如红色闪电符号，鞋底有耐电压多少伏，楚雄防刺穿劳保鞋，等表示；鞋内有否合格证，安全鉴定证，生产许可证编号等。

3、云南工作安全鞋标准

云南劳保鞋批发厂家介绍到这标准是基于加拿大标准协会(CSA)标准按Z195-02：“防护鞋”及Z195.1-02：“选拔、护理、使用防护鞋指南”而定。

关于使用注意事项，防刺穿劳保鞋哪里可以买，云南劳保鞋批发厂家提醒大家如下：

一、应根据作业场所电压高低正确选用绝缘劳保鞋，低压绝缘鞋禁止在高压电气设备上作为安全辅助用具使用，高压绝缘鞋（靴）可以作为高压和低压电气设备上辅助安全用具使用。但不论是穿低压或高压绝缘鞋（靴），均不得直接用手接触电气设备。

防刺穿劳保鞋厂-云南多安欣(在线咨询)-楚雄防刺穿劳保鞋由云南多安欣贸易有限公司提供。云南多安欣贸易有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！