

提供XZ-1 XZ-0.5型真空泵

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 提供XZ-1 XZ-0.5型真空泵 |
| 公司名称 | 金华市铭君机电设备有限公司 |
| 价格 | 400.00/件 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 品牌:丰源 型号:XZ |
| 公司地址 | 浙江省金华市婺城区丹溪路1113号申华大厦1幢A903室 |
| 联系电话 | 86 0579 83172233/82731059 |

产品详情

| | | | |
|----------|-----|----|----|
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 丰源 |
| 型号 | XZ | 材质 | 铸铁 |
| 驱动方式 | 电动 | 用途 | 其他 |
| 原理 | 真空泵 | | |

用途及使用范围 xz型真空泵，是一种旋片式油封单级真空泵。用来抽除密封容器中的气体，以获取真空的基本用于空调，制冷设备的修理，医疗仪器的抽吸装置，印刷机械，真空包装，真空吸塑，理化实验及需要真空环境各种真空作业用。还可以作为小型的油增压泵、油扩散泵，分子泵等的前级泵使用。该泵不适用于抽除对黑色对泵油起化学反应的，含有颗粒尘埃的气体，以及含氧过高，有爆炸性的有毒气体。更不能作为传输泵（即从另一个容器）使用。操作须知 1.查看油位，以停泵时注油至油标中心为宜。过低对排气阀不能起油封作用，影响高会使泵油随着排气口向外喷溅，运转时油位有所升高，属正常现象，油应以规定牌号的清洁真空泵油，油宜物进入，堵塞油孔。 2.检查泵的极限真空压力,我们所标的极限真空压力是根限分压力,应以压缩式水银真空计为规定)。其他真空计都是测量气体与蒸气分压的总和，故比只能作为参考。

3.该泵是用单相电源，接通电源，泵即可工作，但不宜长时间的大排气。排气完了要给泵内放入气，使泵内各部

xz系列旋片真空泵

| 型号 | 抽气速率 (l/s) | 极限真空 (pa) | 电机功率 (v/kw) | 气口内径 (mm) | 用油量 | 净重 (kg) | 外 |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----|---------|----|
| xz-0.5 | 0.5 | 6 | 90 | 11 | 150 | 7.5 | 24 |
| xz-1 | 1 | 6 | 120 | 15 | 380 | 12 | 32 |

- 维护和保养
- 1.要正常保持泵的清洁，防止杂物进入泵内，泵长时间的使用后，泵油变脏，必须更换泵油，更换时，将脏油放完后再拧紧放油螺钉，加入清洁的真空泵油至油标中线。
 - 2.当泵不工作时（停放）进气口要堵上，防止杂物尘埃进入泵内。
 - 3.当泵工作一段时间后，要检查泵油是否还充足，如不足，要进行添油，如发现泵油被分解或有杂物时，也应换油。
 - 4.泵在工作期间，如发现真空度不正常时，要进行拆修。但需要在有一定经验的人员指导下进行。