

# 英国UITRACELL蓄电池UL6-12 12V6AH结构与外观

产品名称	英国UITRACELL蓄电池UL6-12 12V6AH结构与外观
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	740.00/只
规格参数	品牌:UITRACELL 型号:UL6-12 规格:12V6AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

## 产品详情

英国UITRACELL电池公司为一家欧洲从事工业电池已经有50多年的制造商，在马耳他，卢森堡，爱尔兰和瑞典均设有办事机构。对不同工业领域的能源问题，我们可以迅速地提供建议、确认及寻找新的解决方案。我们紧跟电池行业的发展，且永远能找到新的可能性。在欧洲电池能源领域，我们是好的电池制造商。基于英国UITRACELL电池工业广泛的产品和服务，以及英国UITRACELL的知识和积累的经验，英国UITRACELL为客户提供定制的能源解决方案，涵盖各个行业，包括工业，供应链和物流，电信，it的要求的能源需求，，建筑业和基础设施。

逐渐检查英国UITRACELL电池的电解液液面是否出极板约10~15mm，假如缺液，请加蒸馏水或纯净水。发动机运转时，不要断开英国UITRACELL电池的电路。应确保端子和卡头接触良好，严禁敲击英国UITRACELL电池端子。在车上给英国UITRACELL电池充电时，要拆掉车上英国UITRACELL电池的正负连接线。正负极电缆接头，切勿接反，否则会损坏车辆的用电设备。

蓄电池应避免阳光直射，不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、---气体和腐蚀气体的环境中。安装地面应有足够的承载能力。由于电池组件电压较，存在---危险，因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具，安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中，只能使用非金属吊带，不能使用钢丝绳等。脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火，甚至损坏电池组，因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污，拧紧连接条。不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用，安装末端连接件和导通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负极，以保证安装正确。电池外壳，不能使用---清洗，不能使用---扑灭电池火灾，可用具。蓄电池与充电器或负载连接时，电路开关应位于“断开”位置，并保证连接正确：蓄电池的正极与充电器的正极连接，负极与负极连接。