

## 移动发电机组出售 唐山移动发电机组【金阳电气】

产品名称	移动发电机组出售 唐山移动发电机组【金阳电气】
公司名称	郑州金阳电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市荥阳310国道166号
联系电话	13803834240 13803834240

### 产品详情

移动发电机组因为某些问题会出现过激磁保护，究竟有哪些原因呢，下面【郑州金阳电气有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

过激磁保护是反应移动发电机组因频率降低或者电压过高引起铁芯工作磁密过高的保护。过激磁保护分高、低两段定值，低定值经固定延长时间5s发出信号和降低励磁电压（降低励磁电压、励磁电流的功能暂未用），高定值经反时限动作于解列灭磁。反时限延长时间上限为5秒，下限为200秒。

【郑州金阳电气有限公司】坚持以“让客户满意，全心全意服务客户。客户的支持就是我们的动力，期待每一位新老客户咨询。

柴油移动发电机组组有哪些安全操作的流程呢，你有没有了解过呢，下面让【郑州金阳电气有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

以柴油机为动力的移动发电机组，其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确，各连结部分是否牢靠，电刷是否正常、压力是否符合要求，接地线是否良好。发电机开始运转后，应随时注意有无机械杂音，异常振动等情况。确认情况正常后，调整发电机至额定转速，电压调到额定值，然后合上输出开关，向外供电。负荷应逐步增大，力求三相平衡，移动发电机组并联运行必须满足频率相同，电压相同，相位相同，相序相同的条件才能进行。

以上内容就是关于移动发电机组它的安全操作流程，希望对你能有所帮助，大家如果还有不懂或者还有相关问题欢迎前来咨询【郑州金阳电气有限公司】。

移动发电机组的出口PT都有哪些负荷呢，你了解吗，下面让【郑州金阳电气有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1PT负荷：1、逆功率、2、程序逆功率、3、发电机低压记忆过流、4、失磁、5、过激磁保护、6、定子接地保护、7、零功率、8、转子一点接地、9、频率异常、10、过电压、11、失步、12、100%定子接地，A套磁励调节器。2PT负荷：移动发电机组A保护电压量取至：主要有1、逆功率、2、程序逆功率、3、发电机低压记忆过流、4、失磁、5、过激磁保护、6、定子接地保护、7、零功率、8、转子一点接地、9、频率异常、10、过电压、11、失步、12、100%定子接地，B磁励调节器、13、计量、14、零序电压测量。

【郑州金阳电气有限公司】在发展过程中，始终坚持诚信经营的原则，您的关注是我们发展的动力，我们的服务为您拓展更广阔的空间，欢迎您的咨询。