

浙江带图谱局放仪厂家 武汉 四维恒通

产品名称	浙江带图谱局放仪厂家 武汉 四维恒通
公司名称	武汉四维恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武大科技园豪迈大厦1栋801、803、805
联系电话	13385280208

产品详情

SWJF-5的设置非常简洁，在主测试界面点击“ ”图标进入设置界面，以下分别讲述各功能的设置。

USB连接:除了使用WIFI与电脑通讯外SWJF-5还可以通过USB实现数据传输，在无WIFI收发器的电脑上使用USB通信同样方便，在主测试界面下点解USB连接图标“ ”即可与电脑建立连接，无论是使用WIFI还是USB连接，均需要我公司配套的上位机软件才能实现数据管理。

SWJF-5的充电与手机一样十分方便，只需要将产品配带的USB线插入电脑USB口即可开始充电，也可以使用普通的DC5V电源（500mA~1000mA均可）来充电。给SWJF-5充电时屏幕上方电池状态会更新为充电状态“ ”，带图谱局放仪厂家，当电池充满电后充电指示灯C亮起，表示电池充电完毕，电池状态更新为“ ”，虽然SWJF-5具有过电压保护功能，但建议不要超过DC5.5V，长时间过压充电超可能会损坏SWJF-5。

如果选择内置超声波传感器测量开关柜局放，在开机后您几乎不需要做其他操作或设置，因为SWJF-5开机后默认选择的是内置超声波传感器，屏幕左上方会显示当前连接的是哪种传感器，此状态为超声波测量模式：

超声波测量模式下，测量数据为dBuV，因为dBuV是以1uV为基准的对数函数值，因此，超声波模式下测量的数据可正可负，根据SWJF-5的超声波放大器处理能力，可以做到-6dBuV到68dBuV的测试范围，负值越大说明超声波信号越小、越趋近于0uV，而并非负数！通常无干扰的环境中测量到的数据为-6dBuV到0dBuV之间。

使用内置传感器测试：开关柜的局放检测有两种原理：超声波原理和暂态地压（TEV）原理，而SWJF-5内置的超声波传感器和TEV传感器正是用来测量高压开关柜局部放电的，该传感器处于主机的前端位置，测试时需要将此部分靠近（超声波测量）或贴近（TEV测量）高压开关柜，注意，靠近和贴近是不一样的，取决于采用哪种原理来测试开关柜。武汉四维恒通科技有限公司欢迎您来电咨询！

浙江带图谱局放仪厂家-武汉 四维恒通由武汉四维恒通科技有限公司提供。武汉四维恒通科技有限公司为客户提供“局部放电测试仪,核相器,雷击计数器测试仪,避雷器测试仪”等业务，公司拥有“四维恒通”等品牌，专注于电子、电工产品加工等行业。，在武大科技园豪迈大厦1栋801、803、805的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：袁总。