

养殖鸡场全自动料线水线养鸡设备鸡料线水线质量 欧航 厂家定制

产品名称	养殖鸡场全自动料线水线养鸡设备鸡料线水线质量 欧航 厂家定制
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

鸡场养殖全自动料线：养殖鸡场全自动料线水线养鸡设备鸡料线水线质量 欧航

1、鸡场自动料线。纵向自动清粪机：每天清粪一次，有特殊情况时可以延长到两天，但是不要经常如此，因为清粪带和传动电机不能长期处于高负荷工作状态。

2、横向自动清粪机：一*要先启动横向清粪机，欧航农牧专用自动清粪机再启动纵向清粪机；一*要先关闭纵向自动清粪机，再关闭横向自动清粪机。养殖鸡场全自动料线水线养鸡设备鸡料线水线质量 欧航

首先根据鸡的日龄确定料线的高度，将接头、转交轮、驱动器和支架组装起来，组装时要注意料槽下边缘必须与转交轮底部的台阶对齐；然后将转交轮的两端分别和料槽、接头相连接；将驱动器和料槽连接后继续连接其它料槽，直到鸡舍的另一端；将链条按相同方向平铺进料槽，穿过驱动器及转交轮，后安装驱动器里的驱动齿轮。

在使用鸡料线之前，要了解清楚鸡料线的安装方法，详细介绍如下：养殖鸡场全自动料线水线养鸡设备

鸡料线水线质量 欧航

- 1、根据鸡只日龄确定料线高度，将接头、转交轮、驱动器与支架组装起来并高度一致。
- 2、根据鸡舍情况确定料线宽度后，与转交轮组装在一起，注意料槽下边缘与转交轮底部台阶对齐，一边需入位置卡槽。
- 3、将转交轮另一端与料槽连接，料槽的另一端与街头连接
- 4、连接两根料槽后，将驱动器与料槽连接起来，然后继续连接其他料槽，直到鸡舍的另一端，注意料槽与街头连接时要安装到位。

5、将另外一条也按上述方法将料槽连接起来直至鸡舍另一端，其中一根料槽的长度截成263cm的长度，以便让两条线长度一致。

6、将链条按相同方向一次平铺进料槽，穿过驱动器及转交，平铺完毕后仅在离电机和转交四米以上的位置留一个接口，将其余链条接口连接起来，然后用紧链器预紧。

7、安装驱动器里的驱动齿轮。

8、将110kg和240kg料箱间距合适放在料线上，然后将限饲格顺序固定在了料槽上。

9、将电机电线连接到配电箱。养殖鸡场全自动料线水线养鸡设备鸡料线水线质量 欧航

10、将料线调平整，调好后一人站在料线处观看料线运转方向，一人在开关出点开开关，确认运转方向正确后，让料线运转一圈确认无误后，安装人员延料线巡查，确认没有问题后将支架用铁丝或别的物品固定在网架上。