

德国JOYNER手动阀BA 311 202 BA 311 243

产品名称	德国JOYNER手动阀BA 311 202 BA 311 243
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

在暖气系统中，自动排气阀和安全阀是经常会出现的阀门，它们两者相互配合，完成工作，具体是怎样的？

为了达到工艺上维持一定压力的需要，设置排气阀。一旦达到某一个设定的工作压力，排气阀就打开；当压力下降时，排气阀再关闭。而为了防止排气阀堵塞、压力升得过高而导致容器爆炸的危险，或者为了保护其它设备而限制压力的目的，设置安全阀，一旦压力超过设定的安全压力极限，即确保打开安全阀。

通常，在生产、生活密闭容器上的安全阀和排气阀，在工作压力上是有区分的：安全阀打开的压力比排气阀打开的压力高得多才可行。一般在打开安全阀、压力下降后，不会重复再次关闭安全阀，许多安全阀是做成无法复原、一次性破坏性的。需要排除故障和不安全的因素后，才能使用新的初始为关闭的安全阀。

总的来说，安全阀是具有为保证安全而设置的，没有对工艺要求负责的职能。而排气阀虽然有起到安全的作用，但同时是为工艺要求而设置的。比如容器中进水时，由于容器中存有空气，为便于进水就需要排空，等等实例就说明这个道理。

德国JOYNER电磁阀MNH 520 121 NPT

德国JOYNER电磁阀MNH 510 101

德国JOYNER电磁阀MNH 511 101

德国JOYNER电磁阀MHN 510 121

德国JOYNER电磁阀MNH 511 121

德国JOYNER电磁阀MNH 501 121 NPT

德国JOYNER电磁阀MNH 510 701

德国JOYNER电磁阀MNH 510 711

德国JOYNER电磁阀MNH 511 701

德国JOYNER电磁阀MNH 511 711

德国JOYNER电磁阀MNK 510 701

德国JOYNER电磁阀MNK 511 701

德国JOYNER电磁阀MNH 510 701 NPT

德国JOYNER电磁阀MNH 310 101

德国JOYNER电磁阀MNH 311 101

德国JOYNER电磁阀MNH 310 121

德国JOYNER电磁阀MNH 311 121

德国JOYNER电磁阀MNH 310 701

德国JOYNER电磁阀MNOH310 701

德国JOYNER电磁阀MNH 310 711

德国JOYNER电磁阀MNH 311 701

德国JOYNER电磁阀MNK 310 701

德国JOYNER电磁阀MNK 311 701

德国JOYNER机械阀BR 511 501

德国JOYNER机械阀BR 511 701

德国JOYNER机械阀BV 511 301

德国JOYNER机械阀BR 511 301

德国JOYNER机械阀BL 511 301

德国JOYNER机械阀BV 511 201

德国JOYNER机械阀BR 511 201

德国JOYNER机械阀BL 511 201

德国JOYNER机械阀BR 311 501

德国JOYNER机械阀BR 311 701

德国JOYNER机械阀BG 311 401

德国JOYNER机械阀BG 311 701

德国JOYNER机械阀BZ 311 401

德国JOYNER机械阀BV 311 301

德国JOYNER机械阀BR 311 301

德国JOYNER机械阀BL 311 301

德国JOYNER机械阀BV 311 243

德国JOYNER机械阀BR 311 243

德国JOYNER机械阀BL 311 243

德国JOYNER机械阀BV 311 202

德国JOYNER机械阀BR 311 202

德国JOYNER机械阀BL 311 202

瑞典KALLER氮气缸 瑞典KALLER氮气弹簧

瑞典KALLER氮气缸CU4-1800 CU4-2900

瑞典KALLER氮气缸CU4-420 CU4-7500

瑞典KALLER氮气缸CU4-SP CU4-SPRM

瑞典KALLER氮气缸CU4-740 CU4-4700

瑞典KALLER氮气缸CU4-18300 CU4-1000

瑞典KALLER氮气缸CU4-11800 CU4-1000-006

瑞典KALLER氮气缸CU4-740-050

瑞典KALLER氮气缸X500-025

瑞典KALLER氮气缸X500-038

瑞典KALLER氮气缸X500-050

瑞典KALLER氮气缸X500-063

瑞典KALLER氮气缸X500-010

瑞典KALLER氮气缸X500-013

瑞典KALLER氮气缸X500-016

瑞典KALLER氮气缸X500-019

瑞典KALLER氮气缸X500-032

瑞典KALLER氮气缸X500-075

瑞典KALLER氮气缸X500-080

瑞典KALLER氮气缸X500-100

瑞典KALLER氮气缸X500-125

瑞典KALLER氮气缸X6600-025

瑞典KALLER氮气缸X6600-038

瑞典KALLER氮气缸X6600-050

瑞典KALLER氮气缸X6600-063

瑞典KALLER氮气缸X6600-010

瑞典KALLER氮气缸X6600-013

瑞典KALLER氮气缸X6600-016

瑞典KALLER氮气缸X6600-019

瑞典KALLER氮气缸X6600-032

瑞典KALLER氮气缸X6600-075

瑞典KALLER氮气缸X6600-080

瑞典KALLER氮气缸X6600-100

瑞典KALLER氮气缸X6600-125

瑞典KALLER氮气缸X1500-025

瑞典KALLER氮气缸X1500-038

瑞典KALLER氮气缸X1500-050

瑞典KALLER氮气缸X1500-063

瑞典KALLER氮气缸X1500-010

瑞典KALLER氮气缸X1500-013

瑞典KALLER氮气缸X1500-016

瑞典KALLER氮气缸X1500-019

瑞典KALLER氮气缸X1500-032

瑞典KALLER氮气缸X1500-075

瑞典KALLER氮气缸X1500-080

瑞典KALLER氮气缸X1500-100

瑞典KALLER氮气缸X1500-125

瑞典KALLER氮气缸X4200-050

瑞典KALLER氮气缸X4200-063

瑞典KALLER氮气缸X4200-010

瑞典KALLER氮气缸X4200-013

瑞典KALLER氮气缸X4200-016

瑞典KALLER氮气缸X4200-019

瑞典KALLER氮气缸X4200-032

瑞典KALLER氮气缸X4200-075

瑞典KALLER氮气缸X4200-080

瑞典KALLER氮气缸X4200-100

瑞典KALLER氮气缸X4200-125