

连云港中力电动叉车 中力电动叉车的优势 博瑞哲

产品名称	连云港中力电动叉车 中力电动叉车的优势 博瑞哲
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

产品详情

简述叉车标准化的技术操作技巧及注意事项

1、作业后的检查

- 1、作业各部位有无漏油现象。
- 2、检查螺母、螺栓有无松动;对当天发现的不正常现象，连云港中力电动叉车，应及时的、必要的修补，中力电动叉车的优势，禁止带毛病作业。
- 3、作业结束后，排除储气筒内的积水，进行必要的清洁作业。
- 4、检查工具和附件的数量是否相符。
- 5、纪录作业状况和反常症状。
- 6、填写好交接班记载。

注意事项：

??1、在正常使用时，一个充放电周期内，一个单元电池的水分损失约4ml /100Ah的水量。例：一个500Ah的单元电池大约应补充20 ml的纯水。

??2、补水后，电池液的液位务必不可超出防溅板10mm，原因为：

???A．液位过高，电池液容量接触到电池极板间连焊接的铝排，会形成电池液的离子污染，从而使电池

组放电加强，中力三支点电动叉车，损害电池容量和寿命。

???B．液位过高在电化学反应时会引起电池液飞溅溢出，导致电池液浓度降低，从而降低电池容量和电池电压。且飞溅出的电池液会对车体和电池造成腐蚀作用。

??3、如电池液位不足，中力电动叉车价格行情，则在电池使用时，电池极板上端部分会外露于电池液，这样就减少电池极板参与电化学反应的面积从而降低电池的容量。

简述叉车标准化的技术操作技巧及注意事项

1.3规范操作顺序

A、发动叉车：

- 1、左手抓住方向盘手柄;
- 2、右手将电源开关手柄往上拉起;
- 3、将叉车钥匙刺进发动开关钥匙孔，悄悄向右旋拧45度后发动机发动;
- 4、右手抓住叉车前插控制杆向下按，前插会翘起(后仰);

B、发动机发动检查：

- 1、检查燃油表;
- 2、检查水温表;水温表是指示发动机作业温度的重要的仪表，出水口正常作业温度为75-85℃，散热器开锅或温度严峻偏低时，阐明冷却体系有问题，应排除毛病后再运用。

连云港中力电动叉车-中力电动叉车的优势-博瑞哲(推荐商家)由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。苏州博瑞哲机电设备有限公司是从事“机电设备,电动堆高机,物流设备,牵引车”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢旭。