

升降台，固定式液压升降台

产品名称	升降台，固定式液压升降台
公司名称	济南天虹机械制造有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	类型:固定式升降台 型号:SJG 整机重量:2000 (kg)
公司地址	济阳县济北开发区龙海私营园(毛家饭店对面)
联系电话	86 0531 84215775 15820092518

产品详情

类型	固定式升降台	型号	SJG
整机重量	2000 (kg)	额定载荷	1000 (kg)
最低高度	1500 (mm)	最大宽度	14000 (mm)
电动功率	3 (KW)		

固定式液压升降台剪叉式升降台导轨链条式升降台公司生产的产品，有移动式、自行式、固定式、升降货梯、汽车改装式、折臂式、铝合金式、套缸式、油缸链条导轨式升降机,升降台、升降平台及物流固定、移动式登车桥，八大系列28个品种。所有产品的各项性能和技术指标均达到《中华人民共和国机械行业标准》jb/t9229、1~9229、3 - 1999规定的要求。本公司生产设备精良、工艺先进、检测手段齐全、技术力量雄厚，所有产品性能优越、质量更稳定。

该系列产品有4米---20米的各种规格，为人工移动式，固定式升降平台，升降机，升降动力为手动或电动，有移动灵活、升降平稳、操作方便、载重量大等特点。升降动力分为220v或380v电源，柴油机，采用意大利和国产液压泵站，台面使用防滑绝缘扣板，具有防滑，绝缘、安全，请放心使用。可根据用户的要求定做不同尺寸、不同吨为的各种升降平台，升降机、升降台、升降货梯（送货电梯）所有产品保修一年，维修终生。

常规剪叉式，移动式液压升降平台，升降机、升降台、规格尺寸单位：台

产品名称	产品型号	平面尺寸	外型尺寸	护栏高	起升	起升	
		长 × 宽	长 × 宽 × 高	可拆装	高度	重量	
四轮移动式液压升	sjy0.3-6	1500 × 750	1700 × 900 × 1290	1050	6	300	

降平台	sjy0.3-8	1640 × 750	1850 × 900 × 1390	1050	8	300		
	sjy0.3-8	1800 × 1200	2300 × 1500 × 1410	1050	8	300		
	sjy0.3-10	2120 × 1200	2600 × 1500 × 1530	1050	10	300		
	sjy0.3-12	2530 × 1500	2950 × 1950 × 1740	1050	12	500		
	sjy0.3-14	2750 × 1500	3250 × 1950 × 1970	1050	14	300		
	sjy0.3-16	2820 × 1500	3600 × 1980 × 2030	1050	16	300		
	sjy0.3-18	2900 × 1500	3700 × 1980 × 2050	1050	18	300		
二轮牵引式	sjy0.3-6	1500 × 750	2950 × 1640 × 1290	1050	6	300		
	sjy0.3-8	1800 × 1200	3280 × 1640 × 1410	1050	8	300		
	sjy0.3-10	2120 × 1200	3370 × 1640 × 1530	1050	10	300		
车载式升降台	sjc0.3-8	1800 × 1200	根据车型定做	840	8	300		
	sjc0.3-10	2120 × 1200	/	950	10	300		
	sjc0.3-12	2530 × 1500	/	1240	12	300		

铝合金升降机

型号	额定载荷t	最低高度 mm	升降行程 mm	工作高度 mm	平台尺寸 mm	整机重量 t
sjl100-6	0.1	1980	/	7500	550*550	0.46
sjl100-8	0.1	1980	/	9500	550*550	0.58
sjils150-8	0.15	1980	/	9500	1100*550	0.72
sjls150-10	0.15	1980	/	11500	1400*600	0.78
sjls150-12	0.15	1980	/	13500	1400*600	0.82
sjls150-14	0.15	1980	/	15500	1600*600	0.88
sjls150-16	0.15	1980	/	17500	1760*600	0.98
登车桥						
sjdq-6-8	6	1100	800	1900	11000*2000	2.3
sjdq-10	10	1100	800	1900	11000*2000	3.1
sjdg-6-8-10	6	- 250	500	550	2000*2000	0.7

移动式升降台

导轨链条式升降台升降机常见问题

升降机在出厂前均已检验调试，各项技术指标达到设计要求，使用时只需接通电源，液压、电气系统不需调整。升降机在使用中要注意，必须放置在坚实平整的地面上，以防工作时倾翻。按下“上升”或“下降”按钮，使工作台升降。如果工作台不动，应立即停机进行检查。发现电动升降机工作压力过高或声音异常时，应立即关机检查，以免机械遭受严重破坏；每月定期检查轴销工作状态，如发现轴销、螺丝松脱，一定要锁紧，以防轴销脱落造成事故。液压油应保持清洁，每6个月更换一次；维修保养和清扫升降机时，务必要撑起安全撑杆。

升降机保养

1.每月保养

升降台保养时人员进入升降台内部工作，必须吊住升降机防止升降台突然下降而造成人员伤亡。

- a. 检查滚轮、中间轴及轴承；油缸销轴及轴承；臂架铰轴及轴承等润滑度和磨损情况；
- b. 上述各部件加注润滑油。延长轴承使用寿命。

c. 检查液压油质和油位。升降台升至最高时液压油面应高出油箱底40-50毫米。液压油油色变暗，油质发粘，或油中有砂砾等异物时，应及时更换液压油。升降台的液压系统应用32#液压油。

2. 年终保养

a. 检查液压和管道连接部位。管道有破损应马上更换；连接部位有松动时拧紧管接头。

b. 卸下并拆开下降阀，用压缩空气将阀芯吹净后重新装上。

c. 把油箱中的液压油全部放尽打开油箱，取出吸油过滤器，洗净后放回油箱，按原位安装。油箱中重新注满新油。

常见问题

升降机升不起或上升力弱

1. 溢流阀压力调节不符合要求 调整压力到要求值

2. 油缸内泄 检查或更换油缸组件

3. 换向阀卡紧或内泄 检查或更换阀组件

4. 油面过低、进油滤油器堵塞 加足油，清洗滤油器

5. 供油泵有毛病 检查或更换泵