

# 升降平台，固定式液压升降平台，电动升降平台

产品名称	升降平台，固定式液压升降平台，电动升降平台
公司名称	济南天虹机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:固定式升降台 型号: SJG 整机重量: 2000 ( kg )
公司地址	济阳县济北开发区龙海私营园(毛家饭店对面)
联系电话	86 0531 84215775 15820092518

## 产品详情

类型	固定式升降台	型号	SJG
整机重量	2000 ( kg )	额定载荷	1000 ( kg )
最低高度	1100 ( mm )	最大宽度	14000 ( mm )
电动功率	3 ( KW )		

我公司专业生产，移动式升降机、自行式升降机、固定式升降机、铝合金升降机、汽车改装式、折臂式升降机、导轨式升降机、升降平台、升降台、导轨升降货梯、铝合金升降台、及物流固定、移动式登车桥，八大系列28个品种。所有产品的各项性能和技术指标均达到《中华人民共和国机械行业标准》jb/t9229、1~9229、3-1999规定的要求。本公司生产设备精良、工艺先进、检测手段齐全、技术力量雄厚，所有产品性能优越、质量更稳定。

该系列产品有4米---20米的各种规格，为人工移动式、固定式升降平台、升降机、升降货梯，升降动力为手动或电动，有移动灵活、升降平稳、操作方便、载重量大等特点。升降动力分为220v或380v电源，柴油机，采用意大利和国产液压泵站，台面使用防滑绝缘扣板，具有防滑，绝缘、安全，请放心使用。还可根据客户需求定做各种规格升降平台，升降机，升降台，升降货梯。所有产品保修一年，终生维修。

### 移动式升降机

产品名称	产品型号	平面尺寸	外型尺寸	护栏高	起升	起升	重量
四轮移动式液压升降平台	sjy0.3-6	1500 × 750	1700 × 900 × 1290	1050	6	300	
	sjy0.3-8	1640 × 750	1850 × 900 × 1390	1050	8	300	
	sjy0.3-8	1800 × 1200	2300 × 1500 × 1410	1050	8	300	
	sjy0.3-10	2120 × 1200	2600 × 1500 × 1530	1050	10	300	
	sjy0.3-12	2530 × 1500	2950 × 1950 × 1740	1050	12	500	

	sjy0.3-14	2750 × 1500	3250 × 1950 × 1970	1050	14	300	
	sjy0.3-16	2820 × 1500	3600 × 1980 × 2030	1050	16	300	
	sjy0.3-18	2900 × 1500	3700 × 1980 × 2050	1050	18	300	
二轮牵引式	sjy0.3-6	1500 × 750	2950 × 1640 × 1290	1050	6	300	
	sjy0.3-8	1800 × 1200	3280 × 1640 × 1410	1050	8	300	
	sjy0.3-10	2120 × 1200	3370 × 1640 × 1530	1050	10	300	
车载式升降台	sjc0.3-8	1800 × 1200	根据车型定做	840	8	300	
	sjc0.3-10	2120 × 1200	/	950	10	300	
	sjc0.3-12	2530 × 1500	/	1240	12	300	

## 铝合金升降机

型号	额定载荷t	最低高度 mm	升降行程 mm	工作高度 mm	平台尺寸 mm	整机重量 t
sjl100-6	0.1	1980	/	7500	550*550	0.46
sjl100-8	0.1	1980	/	9500	550*550	0.58
sjils150-8	0.15	1980	/	9500	1100*550	0.72
sjls150-10	0.15	1980	/	11500	1400*600	0.78
sjls150-12	0.15	1980	/	13500	1400*600	0.82
sjls150-14	0.15	1980	/	15500	1600*600	0.88
sjls150-16	0.15	1980	/	17500	1760*600	0.98

## 登车桥

sjdq-6	6	1100	800	1900	11000*2000	2.3
sjdq-10	10	1100	800	1900	11000*2000	3.1
sjdg-6	6	- 250	500	550	2000*2000	0.7
sjdg-8	8	- 250	500	550	2000*2000	0.85

## 升降机常见问题

升降机在出厂前均已检验调试，各项技术指标达到设计要求，使用时只需接通电源，液压、电气系统不需调整。升降机在使用中要注意，必须放置在坚实平整的地面上，以防工作时倾翻。按下“上升”或“下降”按钮，使工作台升降。如果工作台不动，应立即停机进行检查。发现电动升降机工作压力过高或声音异常时，应立即关机检查，以免机械遭受严重破坏；每月定期检查轴销工作状态，如发现轴销、螺丝松脱，一定要锁紧，以防轴销脱落造成事故。液压油应保持清洁，每6个月更换一次；维修保养和清扫升降机时，务必要撑起安全撑杆。

## 升降机保养

### 1.每月保养

升降台保养时人员进入升降台内部工作，必须吊住升降机防止升降台突然下降而造成人员伤亡。

- 检查滚轮、中间轴及轴承；油缸销轴及轴承；臂架铰轴及轴承等润滑度和磨损情况；
- 上述各部件加注润滑油。延长轴承使用寿命。
- 检查液压油质和油位。升降台升至最高时液压油面应高出油箱底40-50毫米。液压油油色变暗，油质发粘，或油中有砂砾等异物时，应及时更换液压油。升降台的液压系统应用32#液压油。

### 2.年终保养

- a. 检查液压和管道连接部位。管道有破损应马上更换；连接部位有松动时拧紧管接头。
- b. 卸下并拆开下降阀，用压缩空气将阀芯吹净后重新装上。
- c. 把油箱中的液压油全部放尽打开油箱，取出吸油过滤器，洗净后放回油箱，按原位安装。油箱中重新注满新油。

## 常见问题

### 升降机升不起或上升力弱

1. 溢流阀压力调节不符合要求 调整压力到要求值
2. 油缸内泄 检查或更换油缸组件
3. 换向阀卡紧或内泄 检查或更换阀组件
4. 油面过低、进油滤油器堵塞 加足油，清洗滤油器
5. 供油泵有毛病 检查或更换泵