

远传雷达液位计 4-20Ma雷达料位计

产品名称	远传雷达液位计 4-20Ma雷达料位计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	669.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:F1 波束角:3°
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

远传雷达液位计矿用物位计

井下物位计 4-20Ma雷达料位计 煤仓物位计

远传雷达液位计是可以远程调试的，也可以远程观测的，使用方便。远传雷达液位计的安装方式，有螺纹安装、法兰式安装，安装简便。远传雷达液位计的实际测量校准必须使用各标准压力源输入智能变送器。由于在不使用规范器的情况下调整分频值(LRV、URV)不是计量校准，因此忽略一部分输入(智能变送器的压力输入)来调整输出(智能变送器的转换电源电路)不是合适的校准。此外，压力与气体压力检测元件、a/d转换供电电路、电流输出之间的相关性不相等，井下物位计 4-20Ma雷达料位计 煤仓物位计修正的目的是选择三责任保险的转换相关性。远传雷达液位计只有把输入和输出一起调整，才能称之为真正意义上的测量校准。

矿用物位计 井下物位计 4-20Ma雷达料位计 煤仓物位计

频率		F-波束
zui小测量距离		距离法
zui大测量距离		
输出		4~20mA/天
吹扫控制		RS485
供电		温度/定阻
波束角		D

远传雷达液位计压力源按胶管与自制接头连接，井下物位计 4-20Ma雷达料位计 煤仓物位计关闭均衡阀门，检查液压阀块密封情况。然后将电流表(电压表)和手操器接到雷达液位计的输出电源电路上，电加热后刚开始校准。井下物位计 4-20Ma雷达料位计 煤仓物位计人们了解管不了哪些型号规格的差压变送

器，它们的正、空气压力室都有排气管、排水阀或旋塞；这使得人们可以方便地在现场校准差压变送器，而且不需要拆卸压力导管就可以进行校准。校准变送器时，首先关闭三个阀组的正、负闸阀，井下物位计 4-20Ma 雷达料位计 煤仓物位计 打开平衡闸阀，然后松开排气管、排水阀或塞子，然后用自制的连接器更换送到风机室的排气管、排水阀或塞子。