

恒温干燥箱 恒温干燥箱销售 龙口电炉总厂

产品名称	恒温干燥箱 恒温干燥箱销售 龙口电炉总厂
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

干燥箱根据干燥物质的不同，分为电热鼓风干燥箱和真空干燥箱两大类，现今已被广泛应用于化工，电子通讯，恒温干燥箱，塑料，电缆，电镀，五金，汽车，光电，橡胶制品，模具，恒温干燥箱，喷涂，印刷，航天及高等院校等行业。

该产品利用远红外辐射板，具有更高的热辐射穿透力，加快试品的干燥、灭菌烘焙、排除水份的过程内室与外壳之间保温层，冲添节能保温材料硅酸铝纤维棉和硅酸铝纤维毡，起保温隔热之用

使用前应对本箱进行烘干。接通电源使温度升至100 保温三小时，恒温干燥箱公司，可在加热和保温的过程中开启排气口即适当打开箱门几次使箱内潮气排出，然后再继续升温到200 保温两小时切断电源，打开箱门使其冷却至室温方可使用。

接通电源后，打开电源开关，将控温仪温度指数调至所需温度，控温仪上的绿灯亮表示箱内开始升温。

当温度升至所需温度时，控温仪上的红灯亮，绿色灯熄灭，表示加热器已停止工作。开始恒温，温度可能仍继续上升此乃加热器切断电源后的部分余热，约10分钟后会逐步稳定，温度恒定后可根据要求令其一定时间的恒温，在此过程中，控温仪自动控制温度，勿需工人管理。

接通电源后，打开电源开关，将控温仪温度指数调至所需温度，控温仪上的绿灯亮表示箱内开始升温。

五、维护及修理

1、本箱为非防爆干燥箱，对带有挥发物品均匀放入箱内，以免发生危险。

- 2、试品搁板（铁丝网）的平均负荷为15公斤，放置烘件切勿使之过载。
- 3、不得任意卸下侧门扰乱或改变路线，恒温干燥箱销售，当发生故障，方可卸下侧门按线路图逐一检查，当控温仪发生故障时参阅说明书进行检修，用户无法排除故障时可致电我公司或返厂维修。
- 4、每次使用完毕后，应将电源关断，并经常保持清洁以防腐蚀。

恒温干燥箱-恒温干燥箱销售-龙口电炉总厂(诚信商家)由龙口市电炉总厂提供。“工业电炉,实验电炉,电热恒温鼓风干燥箱,网带炉,培养箱”选择龙口市电炉总厂，公司位于：山东省龙口市兰高青年创业园，多年来，龙口电炉总厂坚持为客户提供好的服务，联系人：隋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙口电炉总厂期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事试金炉，试金马弗炉，高温试金炉的厂家，欢迎来电咨询。