

安亮称重设备 电子地磅怎么样 重庆电子地磅

产品名称	安亮称重设备 电子地磅怎么样 重庆电子地磅
公司名称	湖北安亮称重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省荆州市荆州区西环路西侧(太晖路1号北侧)
联系电话	15507207000 15507207000

产品详情

1.请勿随意拆卸地磅上的零件：

在地磅的正常使用过程中，不要随意拆卸地磅上的部件，更不要拆卸地磅称重传感器的密封件和仪表上的集成电路。必要的维护必须在重庆地磅厂相关技术人员的指导下或具备一定的维护知识后进行，以防止故障扩大。

2.及时给地磅电池组充电：

装有地磅的电池组是可充电电池，容量有限。如果长时间不使用或工作时显示欠压指示，应及时给电池充电，以免电池过度放电，影响电池使用寿命。务必检查电池包装是否损坏，导线是否完好，以防止短路和损坏电池和地磅电路。电池充电方法请参考地磅的操作说明。

2.分割方法

当在初始确定故障位置后，由于涉及几个零件，无法确定哪个零件是特定的时，需要采用分割方法。例如，程序确定传感器3没有输出，这可能由三个因素引起：传感器3损坏;连接3号变送器的接线盒损坏;连接线3损坏。这时，应采用除法逐一判断。

3.换土施工法

当分段方法用于确定特定的故障部件时，也使用替换方法。如上例，此时，首先切断3号传感器，用性能良好的传感器替换的3号故障传感器。连接后，调试正在进行中。如果结果确定传感器3处于良好状态。更改下一个分段目标，并继续使用替换方法来确定。

4、电阻电压测量方法

用于确定单个组件的性能是否完成。用万用表测试接线盒的电压输出是否正常等。

售后服务完善,让您得到的不仅仅是合作我公司在全国各地都设有办事处和售后服务网点,通过专人负责,有效地加强了与新老客户的联系,提高了为客户服务的质量和速度。优良的人力资源 公司有一批的高素质人才队伍,产品的研发、制造、安装、调试及售后服务由技术人员完成.我们是生产厂家,涵盖各种常规规格,可接受客户定制,除地磅基础外,都是包安装,包物流的,调试完成后免费提供操作培训