

# 广东区域华为R48100N1 R48100G1 6000W开关电源 通信高频整流器

产品名称	广东区域华为R48100N1 R48100G1 6000W开关电源 通信高频整流器
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:R48100G1 规格:48V100A6000W
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

## 产品详情

### 整流模块R48100G1

整流模块R48100G1将交流电转换为稳定的48V直流电。

R48100G1的面板

整流模块R48100G1的面板如[图5-1](#)所示。

图5-1 R48100G1的面板

(1) 拨销	(2) 把手	(3) 运行指示灯
(4) 告警指示灯	(5) 故障指示灯	(6) 功率指示灯
(7) 拨销	(8) 把手	

指示灯说明

整流模块R48100G1的面板指示灯说明如[表5-1](#)所示。

表5-1 指示灯说明

指示灯

状态

说明

运行指示灯 (绿色)	常亮	整流模块有交流输入
	常灭	无交流输入
告警指示灯 (黄色)	0.5Hz闪烁	整流模块内部损坏
	4Hz闪烁	人工查询状态
	常灭	整流模块处于应用程序加载状态
	常亮	整流模块无故障
	常亮	环境温度过高引发的整流模块限功率预告警
		环境温度过高或过低保护关机告警
		交流输入过欠压保护
		整流模块休眠关机

### 故障指示灯

(红色)

常亮		输出过压锁死
功率指示灯	-	整流模块内部故障引起的无输出
		每个指示灯代表600W输出功率

广东区域华为R48100N1 R48100G1 6000W开关电源 通信高频整流器