

吸肺机生产厂家 甘肃吸肺机 诸城昊腾机械

产品名称	吸肺机生产厂家 甘肃吸肺机 诸城昊腾机械
公司名称	诸城市昊腾机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市经济开发区横六路
联系电话	15206996866 15206996866

产品详情

吸肺机

吸肺机包括机架及设置在机架上的禽体输送装置、旋转机构组合、真空系统及至少一套吸肺机构、挡杆机构、喷水系统、接水槽，导向圈和顶杆机构，所述禽体输送装置与禽类生产线的动力装置连接，吸肺机制造商，所述旋转机构组合与所述禽体输送装置连接，所述吸肺机构成圆周形式均匀地设置在所述旋转机构组合的上连接盘和下连接盘之间，所述真空系统与旋转机构组合及吸肺机构连接并固定在机架上，挡杆机构、喷水系统和导向圈布置在吸肺机构的外围，导向圈设置在挡杆机构的上方，接水槽设置在机架的下面，顶杆机构顶在中心轴的下端。吸肺机真空系统上设有两个吸口，每只禽体经过两次肺子的吸除，即可达到满意的除肺效果。

吸肺机

吸肺机介绍

吸肺机必须经过仔细的检查与清洗，才可以保证所加工食品的安全卫生。除了屠宰设备的清洗保养外，屠宰环境的卫生保持也非常重要，甘肃吸肺机，如果屠宰车间和肠衣车间与炼油车间相连，有些熟制品因工序处理不当，或使用工具不卫生，气味不良，同样会使加工肉制品的质量大大的降低。

在使用吸肺机时，当人手触闭吸qiang手把上的感应出气口时，气阀迅速打开，吸肺机报价，禽内脏在qiang口吸管的高真空作用下被吸入分离罐分离并贮存。空气和部分水蒸气经过稳压罐，真空泵排入大气中。当人手开启qiang手把上的感应排气口时，气阀迅速关闭。保证分离罐内的真空度不会过多额外丢白浪费。

吸肺机安全警示：

机器安装完成后必须加装接地线。

空压机距离主机不少于5米。

吸肺qiang口严禁接触人体任何部位，否则会引起伤害！

真空泵严禁反转，无水空转。

吸肺机注意事项

1.使用吸肺机的时候，需要注意各个管道是否连接通畅，压罐通过管道和止回阀前与真空泵相接，后通过管道和球阀（或气动角座阀）与分离储存罐相接。点接点真空表安装于稳压罐顶部，自动控制稳压罐的真空度，并与分离储存罐互通，真空压力基本稳定。

2.在使用吸肺机设备时，当人手触闭吸qiang手把上的感应出气口时，气阀迅速打开，禽内脏在枪口吸管的高真空作用下被吸入分离罐分离并贮存。空气和部分水蒸气经过稳压罐，真空泵排入大气中。当人手开启qiang手把上的感应排气口时，气阀迅速关闭。保证分离罐内的真空度不会过多额外丢失浪费。

吸肺机常规型号：

1.2只吸枪吸肺机

2.4只吸枪吸肺机

3.6只吸枪吸肺机

4.8只吸枪吸肺机

吸肺机生产厂家-甘肃吸肺机-诸城昊腾机械由诸城市昊腾机械厂提供。诸城市昊腾机械厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。诸城昊腾机械——您可信赖的朋友，公司地址：诸城市经济开发区横六路，联系人：叶经理。同时本公司还是从事自动化烫脱一体机，烫毛脱毛一体机，电加热烫脱一体机的厂家，欢迎来电咨询。