

# 自动上料机参数 东莞自动上料机 盛奥振动机械

产品名称	自动上料机参数 东莞自动上料机 盛奥振动机械
公司名称	新乡市盛奥振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市下河线南街69号
联系电话	13569854727

## 产品详情

NE提升机是一种应用广泛的垂直提升设备，自动上料机厂家，常被用来提升各自散状的物料如矿石、水泥、煤等等。NE斗式提升机对物料的种类以及特性等方面要求的很少，不仅可以提升一般的块状、粒状的物体，而且可以提升磨琢性大的物料。NE斗式提升机的驱动功率非常小，采取流入式喂料，重力诱导式卸料，且采用密集型布置的大容量料斗输送，链速低提升量大。

## 安全规程

提升机由人员进行维护和管理，电源开关箱的钥匙由人员管理。

提升机必须有卷扬限制器和行程限位器，限制器应使滑轮在提升到距离卷筒或滑轮300mm以前时能自动停止。动作灵敏可靠，并进行试吊。

提升机应有大负荷标志，自动上料机供应商，在提升、降落时重量不许超负荷（1T）。

送电后，检查卷扬限制器、行程限位器、联锁开关等安全装置

起吊、降落前，鸣铃示警后，方可开车。

提升机决不允许载人上、下。

工作完后，提升机吊盘应落地，自动上料机参数，然后切断电源，关好上下护栏门。

经常保持提升机周围环境卫生。

## 操作注意事项

- 1) 试运转，东莞自动上料机，安装完成后可进行空车试运转。空运转应注意：不能倒转，不能有磕碰现象。空运转不小于2小时，不应有过热现象，轴承和减速机温升在规定的范围内，空运转2小时后，一切正常即可进行带负荷运转。
- 2) 经常检查设备运转时的工况，停机时断电检查输送皮带有无开裂、畚斗有无破损，皮带的接头是否牢靠等状况，皮带拉长、跑偏，等情况。
- 3) 在斗式提升机的机头部装有防逆转装置。在斗式提升机工作中动力突然中断时，反转对于斗式提升机是很危险的。

自动上料机参数-东莞自动上料机-盛奥振动机械(查看)由新乡市盛奥振动机械有限公司提供。自动上料机参数-东莞自动上料机-盛奥振动机械(查看)是新乡市盛奥振动机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：辛经理。同时本公司还是从事GZ电磁给料机报价，电磁给料机厂家，矿山振动给料机的厂家，欢迎来电咨询。