

注浆泵 天津市聚强旋喷钻机 90高压泵

产品名称	注浆泵 天津市聚强旋喷钻机 90高压泵
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	15222665372

产品详情

高压注浆泵在使用过程中有哪些注意事项?

高压注浆泵在使用过程中有哪些注意事项？

- 1、在使用高压注浆泵前一定要先检查清楚电钻的正逆开关是否在R位置（正）。
- 2、使用前还要检查机器的各个部位的螺丝是不是有脱落高压管的现象，有的话要拧紧。
- 3、在使用时要将电钻的转速调整到大值，并且利用电线开关进行控制。并且电钻要禁止以钻锤的模式进行运转。
- 4、在使用高压注浆泵进行灌浆时要考虑止水针头的耐压程度，以保持工作的安全性。
- 5、在进行灌浆是要随时的注意介质的温度，若是介质温度高度机器的承受温度，那么就要及时的停止工作，并且迅速的利用的清洗剂进行清洗干净。
- 6、工作时要戴好护目眼睛，避免药剂喷到眼睛。
- 7、在进行倒料时禁止将颗粒倒入料杯内。

8、在使用完高压注浆泵后还要马上使用的清洗剂清洗机器2~3分钟。

高压注浆机操作方法介绍

高压注浆机操作方法：

- 1、检查电动机和齿轮油泵的转向方向是否正确。
- 2、检查液压换向阀块是否能控制油缸往复运动。
- 3、启动电动机，将注浆机压力调到1~2Mpa，试运转5分钟左右（此时混合器放浆阀完全打开），如果运转正常，就将混合器上的阀门关闭，将油压调到需要的压力，然后停止高压注浆机，准备正式工作。
- 4、打开混合器注浆阀门，先注水1分钟。
- 5、检查高压注浆机的电源是否正常。
- 6、检查电动机和齿轮油泵，并进行盘动数圈。
- 7、将压力表开关打开，溢流阀调压手轮松开。
- 8、将吸浆管放入清水中，以便试机用。
- 9、如果一切正常，应迅速将两个吸浆管放到浆液池内，实施正常的注浆作业。

高压注浆泵的特点

Zzbys及zbys矿用液压注浆泵是我公司根据国家基础设施建设的需要而开发的一系列产品，分为单缸双液泵和可变比双缸双液两大类。广泛用于隧道地铁，矿山井下等地下工程防水，大断层，溶洞，GZB-40高压注浆泵，公路地基加固，水电大坝堵漏及加固，90高压泵，煤矿封堵，高压注浆泵，巷道密封，塌方修复，地面建筑物地基加固，边坡锚杆支护等各类注浆设施。

特点；

- 1 整机具备MA认证，符合井下施工条件。
- 2 体积小，重量轻。

3 注浆压力可调，可靠的过载保护。

4 采用机械调换机构，工作。

5 日本NOK系列密封件，力士乐液压阀。

6 料缸，阀室采用先进结构，工艺工更合理，注浆泵，更耐磨，使用寿命更长。

7 可同时注两种浆料，其中2ZBYS4.2/10-15型矿用液压注浆泵双液比例可在0-1范围内无级可调，满足施工中的各种工艺需求【如注浆时间控制，扩散半径控制，分阶段注浆所配比控制等】

较大流量测试条件；注浆压力为0，注浆流量为2米，吸浆高度1米等试验条件下用水测试的结果，实际工况注浆量会随注浆压力的升高，注浆压力的距离及吸浆距离的增大，吸浆高度，水灰比减小而减小。

注浆泵-天津市聚强旋喷钻机-90高压泵由天津市聚强高压泵有限公司提供。天津市聚强高压泵有限公司是从事“高压注浆泵,高压灌浆泵,单管/三管高压旋喷桩机成套设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。