

# 天津旭诚电伴热带 220V电伴热带 辽宁电伴热带

产品名称	天津旭诚电伴热带 220V电伴热带 辽宁电伴热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

## 产品详情

### 庭院燃气管道不能埋地敷设

随着管道燃气的逐渐普及，在我国北方地区，由于受地形、房屋建筑结构等条件的制约，部分庭院燃气管道不能埋地敷设。而北方地区的城市气源主要以人工煤气、混空气等湿燃气为主，在冬季，庭院燃气管道明管敷设，导致管道内的湿燃气结露结冰，不仅影响管道的输送能力，还存在很大的安全隐患。燃气管道本身是不具备发热能力的，辽宁电伴热带，单纯的保温不能解决以上问题。要解决湿燃气的结露结冰问题，就需要对架空的燃气管道做伴热及保温处理

### 检查电伴热带的安装长度

#### 检查电伴热带的安装长度

电伴热带尾部是否正常发热的一个重要原因就是其使用长度。通常自限温伴热带的使用长度为一百米（如果超出100米则会出现压降过大而导致尾部不热），恒功率伴热带的使用长度较长，可达几百上千米，电伴热的的种类不同，使用长度也各不相同，如果超出其所规定的使用长度就有可能会出现尾部不热、伴热不均等问题；恒功率并联电伴热带一般每一米为一个发热结即一个回路，自调温电伴热带，在安装过程中需要注意保证头尾发热结的完整性。

#### 检查电伴热带是否正确安装

用户必须严格按照厂家安装说明安装，不可自行胡乱安装，高温电伴热带，以免破坏伴热带的结构及保温效果，一般可由厂家或者的技术人员来安装。

锅炉是一种能量转换设备，其原义指在火上加热的盛水容器，炉指燃烧燃料的场所，锅炉对外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体等介质。当冬季锅炉管道内介质会因温度降低而发生凝结，从而阻碍生产。对于锅炉管道在冬季的保温防冻方面首先需要考虑是否有蒸汽吹扫，220V电伴热带，一般有蒸汽吹扫的锅炉管道内温度要高于100℃，甚至会达到200多度，因此选择自限温电伴热带和恒功率电伴热带都无法完成保温要求，有可能还会因温度过高而烫坏电伴热带。

天津旭诚电伴热带(图)-220V电伴热带-辽宁电伴热带由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带(图)-220V电伴热带-辽宁电伴热带是天津旭诚电伴热带科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王荣。同时本公司还是从事自控温电热带，自控温电伴热带，自控温伴热带的厂家，欢迎来电咨询。