

保温柜内嵌式安装外部尺寸长600mm × 宽570mm × 高870mm

产品名称	保温柜内嵌式安装外部尺寸长600mm × 宽570mm × 高870mm
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

我们会不断的向用户提供技术水平高，品质优良的产品；确保产品研究的多样性，确保产品制造的优良品质，确保产品的售前、售中和周到细致的服务，真正做到售前、售中的安心服务。随着科技的日新月异，我们秉承、高质的方针。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

福意联公司介绍

福意联注于各科室设备的推广和销售恒温冷藏室恒温冷藏设备的推广与销售化工电子食品农业科研等各行业多头并进。以德敬人，以诚立人，福意联企业注于”建企业，成众生心愿“，全力为社会的文明进步贡献自己的一份力量。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦有活动优惠）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

----- 型号：FYL-YS-150L
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L
单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm
嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】

----- 型号：FYL-YS-151L
单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L
单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L
单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

力争在3-5年内实现”创福受众，福祉传播“的愿景。福意联公司按照现代企业制度，现在公司形成了”事事有，人人有责，件件工作都要受控“的面。”让每一位客户满意“是我们公司全体同仁始终不变的宗旨。

保温柜内嵌式安装外部尺寸长600mm×宽570mm×高870mm技术参数和特征

智能控温：微电脑数控，温度数字显示，控温。门体设计：三层强度中空玻璃，保温，可视安全又方便、门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。外箱材料：采用冷轧钢板。物品存放：不锈钢搁架，存取物品方便，且易于清洗、清洁方便10、故障：完善声光（低温传感故障等），物品存放更安全。

使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不***损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联服务

注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃***损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

我们以真挚的热诚和积的态度服务于广大客户。在经营中以优良的职业道德的商业信誉的产品的服务赢得了广大用户的信赖和支持。公司渠道广泛实力雄厚技术，支持。福意联自创建以来始终遵循”以科技创新为先导，精益；以顾客满意为宗旨，“方针。

一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。