

烧饼成型机生产视频 烧饼成型机 【德源机械】布袋馍机

产品名称	烧饼成型机生产视频 烧饼成型机 【德源机械】布袋馍机
公司名称	任县德源机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇穆口村
联系电话	13903295367

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县德源机械厂

白吉馍机器

二. 操作与使用

使用环境

由于该机采用许多比较精密的电气控制元件，因此，该设备在使用时对安装环境及电源参数提出了一定的要求；

1) 安装环境

无水滴，蒸气，灰尘及油性灰尘和导电尘埃的场所

无腐蚀，性气体，液体

温度在-10~50 范围内

相对湿度在90%以下.

2) 电源参数

- a.380(或220)伏三相交流电源，电压波动不超过 ± 20 伏;
- b.配电功率不低于3kw.
- c.在入线端接有过流保护器.

2.操作过程

1)正确接入三相(或单相)交流电源(三相四线，有过流保护)，机架要良好接地.

2)试运行:首先打开电器控制面板上的空气开关，这时总电源指示灯亮.先旋开切刀开关，此时时间继电器显示屏亮，按工作需要调整每一工作周期的时间，切刀应按其周期进行有规律的切制动作.再旋开主机旋钮开关，看其压面辊和输送带方向是否正确，否则应调整总电源输入端任意两根火线(单相电不需要)，紧接着旋开卷面开关，慢慢调整旋钮，看其工作是否正常，如果一切正常，就可进行具体操作了.

说起湖沟烧饼，人们不能不想到烧饼的传人——黄开年老师傅。老黄是湖沟街上人，年幼家贫，靠卖烧饼为生，其父黄景月擅长烧饼手艺。老黄十多岁时，就和其二弟黄开体在集上卖烧饼，烧饼加工成型机，因家境贫苦，大雪天仍赤脚沿街叫卖。父亲去世后，烧饼成型机，黄开年继承父业，制作烧饼出卖。由于他刻苦钻研，技术日益精巧，生意越做越好。1955年，黄开年参加合作商店，专门制做烧饼供应市场。

三.维修与保养

1.保持生产车间及机器的清洁.

2.当突然停电时，应关闭所有的控制开关，切断总电源，以防无人时突然来电，造成机器故障.

3.定期在机器的运转部件加润滑油或润滑脂，具体机械的润滑如下:

后面压面部分润滑，可打开罩壳板，润滑的部件包括一对齿轮，两对轴承，两对链轮.全部用润滑脂润滑，每两月润滑一次.

卷面部分的润滑部件包括一对链轮，卷面轴两端与轴承的配合处，润滑时也可打开罩壳.链轮，卷成轴两端与轴承配合处用机油润滑，油酥烧饼自动成型机，至少一周加油一次，但不可过多，以免滴到输送带上.

切刀部分的润滑部件主要包括切刀导向杆与侧导向杆的铜套，该部分要定时加注润滑油，一天至少两次(一天八小时生产)，也不宜过多.

- 4.要定时查看油杯(给输送带涂油)里是否有油，当少于油杯容积的三分之一时，即应给油杯注油(食用油).
- 5.定期检查减速器内润滑油是否充足，每年要组减速器内换一次机械油.
- 6.如有异常发生，异常噪声或电机由于突加性负载而产生过载保护而停止输出，这时应排除故障后再开机运行.

四.操作注意事项

- 1.生产时整机必须保持良好接地.
- 2.避免机器反方向运转.
- 3.机器在运转时，一定要注意不可把手伸入压面辊间或伸入切刀底下.切刀要定时检查调整(一般一周一次)，以免切刀过低切坏输送带.
- 4.机器开动后，如有异音，应立即停机，烧饼成型机生产视频，进行检查，在故障完全排除后，方可运转.

烧饼成型机生产视频-烧饼成型机-【德源机械】布袋馍机(查看)由任县德源机械厂提供。任县德源机械厂是从事“布袋馍机器，白吉馍机，月亮馍机，荷叶夹机，烧饼成型机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时本公司还是从事布袋馍机器，多功能布袋馍机，全自动布袋馍机的厂家，欢迎来电咨询。