

双螺杆空气压缩机 安徽空气压缩机 安徽开铭

产品名称	双螺杆空气压缩机 安徽空气压缩机 安徽开铭
公司名称	安徽开铭节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区铭传路221号厂房
联系电话	18919609267

产品详情

解决螺杆空压机高温的方法

- 1、在很大的一部分用户，我找到了一个共同点是排气温度高，出现这样的问题空压机的使用的时间比较多，机器老化，后期也没有定期的去好好的维护检修保养。
- 2、空压机的生产工艺和质量也是很有关系的质量不好，安徽空气压缩机，机器性能大打折扣，容易各种故障发生或者使用的寿命降低等等，所以购买空压机需要慎重考虑清楚。

空压机的节能监测方法和要求

- (1)、监测必须在空气压缩机组及供气系统正常工况下进行，空气压缩机报价，且该工况应具有统计值的代表性。
- (2)、对稳定负荷的空气压缩机组，螺杆式空气压缩机，以2h为一个检测周期，双螺杆空气压缩机，对不稳定负荷的空气压缩机组，以一个或几个负荷变化周期为一个检测周期。
- (3)、检测周期内，同一工况下的各被测参数应同时进行采样，被测参数应重复采样三次以上;采样间隔时间为10~20min;以各组读数值值的平均值作为计算值。
- (4)、空压机的容积流量检测用流量计法。对水冷式中间冷却器的空压机组亦可按有关规定的热平衡法测定。
- (5)、测量仪表要求。电量、温度、压力和流量测量应在仪表规定的使用范围内。测量仪表(含在线工作仪表)的准确度应符合规定。仪表应在检定的有效期内。

螺杆空压机过载停机主要原因：

接线松动：检查接线若出现松动现象要及时处理

油分芯堵塞：分芯堵塞会导致内压增高负载变大电流升高现象的发生，这种情况也会造成空压机过载停机。因此要及时清洗或更换油分芯。

电压过低：一般空压机正常运行的额定电压为380V，然而当企业变压器较小时就容易出现设备没有开时电压400V，但是设备一开电压就掉到350V，实际运行起来电压只有360V长时间这样会造成电器系统损坏。

双螺杆空气压缩机-安徽空气压缩机-安徽开铭由安徽开铭节能设备有限公司提供。安徽开铭节能设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！