

麻辣烫店展示柜厂家 麻辣烫店展示柜 山东冠威制冷设备厂

产品名称	麻辣烫店展示柜厂家 麻辣烫店展示柜 山东冠威制冷设备厂
公司名称	博兴县兴福镇冠威厨房设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇
联系电话	13954386912 13954386912

产品详情

麻辣烫店展示柜常见的温度调节

。冠威厨具生产的产品具有质量稳定、性能优良、等特点，深受广大用户的好评。

1、识别按键

冷藏展示柜温控器上面的按键一般5个，分别是：set键、power键、上键、下键、化霜键。

set键：即设置键；

power键：冷藏展示柜的电源开关键；

下键、上键：在设置菜单中使用的温度设置按钮；

化霜键：给冷藏展示柜手动化霜，冷藏展示柜大多具备自动化霜功能，按此键可进行手动强制化霜。

2、设置温度的步骤

(1) 插上电源；

(2) 按住set键，进入设置模式，显示屏上面温度数字从实时温度跳转至设定温度；

(3) 按压上键、下键用来调节设定温度，设置好了以后，麻辣烫店展示柜，3秒后自动退出设置模式，显示实时温度。

麻辣烫店展示柜

麻辣烫点菜柜工作时，麻辣烫店展示柜图片，用手摸一下外壳，麻辣烫店展示柜厂家，感觉很烫手，尤其在环境温度较高的夏天更是如此，有时表面温度高达80 -90 ，这是由于压缩机连续高速运转所产生的热量所引起的，同时，冷凝器表面的温度也可达到50 -60 (盛夏还要高一些)，麻辣烫店展示柜批发，这是因为制冷系统在进行热交换。这些都是正常现象，所以说在遇到这个问题的时候不要担心，可以咨询我们的客服。

本厂生产的风幕柜、陈列柜、熟食柜、鲜肉柜、保鲜柜、超市便利柜，点菜柜、啤酒柜、冷柜、岛柜、冷饮柜、及各种异型制冷设备。冠威厨具生产的产品具有质量稳定、性能优良、等特点，深受广大用户的好评。

1.麻辣烫店展示柜在安装的时候要 and 墙面保持一定的距离，这样可以保持通风和散热，麻辣烫店展示柜背部留有10厘米以上，顶部留有50厘米以上的空间。

2.麻辣烫店展示柜要放置在通风、远离热源、地面坚实平坦的地方，外部环境对麻辣烫店展示柜的影响也很大，一个好的外部环境可以为麻辣烫店展示柜冷凝器带来良好的散热，以为麻辣烫店展示柜创造一个良好的制冷工作的效果。

麻辣烫店展示柜厂家-麻辣烫店展示柜-山东冠威制冷设备厂由博兴县兴福镇冠威厨房设备厂提供。麻辣烫店展示柜厂家-麻辣烫店展示柜-山东冠威制冷设备厂是博兴县兴福镇冠威厨房设备厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：穆玉燕。同时本公司还是从事冰台，不锈钢冰台，玻璃门展示冰台的厂家，欢迎来电咨询。