

电动道闸电话 漳州道闸 张氏卷闸门值得信赖

产品名称	电动道闸电话 漳州道闸 张氏卷闸门值得信赖
公司名称	鲤城区张氏卷闸门加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区海滨街道笋浯社区临漳路39号(右起第二间)
联系电话	13328513692 13328513692

产品详情

道闸的故障问题解决方法

五、车辆离开车辆检测器时，闸杆不能自动落下。

车辆检测器的控制器无信号输出或者地感死机、或者地感线圈损坏，更换车辆检测器或地感线圈。

六、断电保护开关断电

当自动道闸的控制部分失灵的时候，道闸的自动保护装置就会自动工作，此时闸杆停在斜上位置不动，漳州道闸，总电源断开，机器不能正常工作。这时可以把机器门打开，将大皮带顺时针方向旋转3-8圈到上位时即可复原。若如此多次不能恢复原状，则需检查霍尔元件和电路板是否失灵。

七、道闸杆升起后，落不下来

手动按钮开关损坏和控制盒损坏都会导致自动道闸杆出现落不下来的情况，要想解决这一问题，需要更换或维修手动按钮开关、控制盒。

八、电动道闸杆升到位后，手动或自动按钮都无法让闸杆下落。

这是因为道闸的车辆检测器死机所导致的，排除时，需要将车辆检测器的开和关同时按住，栅栏道闸定制，强行使车辆检测器复位，也可以采用断电后再上电的方法来复位。

道闸使用注意事项

道闸的普遍使用给人们带来了很多的便利，节省了不少的资源。但是对于道闸的使用，人们往往会忽略其中要注意的一些使用事项，从而也导致了一些安全事故的发生。为了以免人们在使用的时候会产生伤害，以下是一些使用时的注意事项：

- 1、道闸在工作时，电动道闸电话，严禁打开箱盖和箱门以免发生人身意外事故。
- 2、道闸在出厂前已将箱内布好线，一般情况下用户不得更改，只需要接入220V电源即可工作。
- 3、提供本机的电源必须加装 15A漏电断路器。
- 4、落杆时禁止在挡杆下摆放物品或有人站立、行走。
- 5、停电时，应先关闭电源后用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直位置。
- 6、产品出厂时，已将挡杆长度与平衡弹簧调到最佳状态，不得随意增加或减少挡杆的长度与重量，以免失去平衡发生危险，如需要更改必须请专门的人员操作。
- 7、机械开关限位和光电开关限位在出厂前已调到最佳状态，铝合金道闸本地的，不得随意调动。

小区自动道闸主要结构特点

- 1、部件采用一次冲压成型，结构简单、紧凑、合理
- 2、整体采用汽车烤漆，有效防止锈蚀，*使用依然如新
- 3、特殊设计低速铝外壳电机，减速箱连体设计，低噪音，散热快
- 4、可选起落速度1~3秒高速道闸；3~5秒快速道闸；5~6秒普通道闸。
- 5、多级平衡弹簧，适应多种长度闸杆

小区自动道闸主要技术参数

1.高度：108cm 宽：34cm 前后厚度：29cm；

2. 闸杆最大长度：

直杆 6m

栅栏杆 3.5米

折臂杆 5米

3. 闸杆材质及外型：铝合金八角杆、方杆，PVC园杆

4. 闸杆起落时间：1-3秒、3-5秒、5-6秒可选。

5. 颜色可选择标交通黄、水天蓝、桔色红、玫瑰金等颜色。

6. 各型道闸都标配遥控器功能、带红外、地感检测接口。

7. 环境温度：-40 ~ +60

8. 相对湿度：小于95%

9. 可做直杆道闸，折叠式（折臂式）道闸，可折90度，180度折叠道闸、可做单层（两层）栅栏式道闸，双层（三层）栅栏式道闸

电动道闸电话-漳州道闸-张氏卷闸门值得信赖由鲤城区张氏卷闸门加工店提供。鲤城区张氏卷闸门加工店拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！