

抛料头合金锤头批发 邢台抛料头合金锤头 马鞍山科驰科技公司

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 抛料头合金锤头批发 邢台抛料头合金锤头 马鞍山科驰科技公司 |
| 公司名称 | 马鞍山市科驰科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 马鞍山市博望区博望镇东大街东段 |
| 联系电话 | 18355550658 18355550658 |

产品详情

制砂机合金刀头厂家介绍制砂机的工作原理及特点

物料由制砂机上部垂直落入高速旋转的叶轮内，在高速离心力的作用下，制砂机的工与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞击与粉碎，物料在互相撞击后，又会在叶轮和机壳之间以物料形成涡流多次的互相撞击、摩擦而粉碎，从下部直通排出，形成闭路多次循环，由筛分设备控制达到所要求的成品粒度。

制砂机工作特点：

- 1.具有细碎、粗磨功能。
- 2.受物料水分含量影响小、作原理及特点含水份可达8%左右。
- 3.更适合破碎中硬、特硬物料。
- 4.结构简单合理、运行成本低。
- 5.破碎率高、节能。呈立方体，针片状含量极低。
- 6.叶轮自衬磨损小、维修方便。
- 7.工作噪声低于75分贝（db级）。

马鞍山科驰制砂机合金锤头厂家小编给大家介绍下小型制砂机运行过程中注意事项

小型制砂机不同于典型的冲击式制砂机，抛料头合金锤头报价，它是借助锤头冲击石头来制砂的，俗称锤式制砂机或双转子制砂机，在机制砂出产线上选用该设备的客户反应也不错，这种类型的小型制砂机设备优势，表现在3个方面。

小型制砂机结构更简单，更人性化。首要包含机壳、锤头、两个转子及筛板等，制砂机下方设有调查门，翻开可随时观测设备加工石头的状况，一起便于设备维修。

小型制砂机进料粒度更大。一般制砂机的进料粒度通常在50mm左右，而该款石头制砂机可答应粒径为150mm，甚至250mm的进料。这表明50mm-250mm之间的石头可免破碎流程，削减设备投入。

首要小型制砂机作业部件锤头选用硬度高且耐磨性好的材质，运用寿命长，1145抛料头合金锤头，削减了更换零部件的经济和时刻本钱，直接进步客户的收益率。

小型制砂机的破碎设备有更多的操作程序和注意事项。我们的工作人员将与您联系，详细回答您的问题。它是如何产生的？小型制砂机相对容易操作，相对大规模的。

基本上，电机驱动偏心轴旋转，抛料头合金锤头批发，小型制砂机周期的运动接近并远离。它变得越来越小。该过程挤压并压碎材料并终将其从排出口排出。小型制砂机的运行过程需要注意以下几点：

小型制砂机启动前，安全防护工作做得好；在没有异常噪音的情况下，提高设备的正常运行，并开始送入破碎机；在负载运行数小时后，须确保轴承的加热温度小于40；E板断裂保证不移位；喂食须均匀，不要太多或太少；禁止窥视进料口以防止物料飞出；日常维护注意螺栓和螺母。

马鞍山科驰制砂机合金刀头厂家小编介绍制砂机设备螺旋洗泥机安全运行注意事项

(1)开机前应进行下列检查和准备工作：

- 1)检查电机、减速器及各润滑部位。
- 2)检查三角带张紧度。
- 3)检查电源、工作用水。
- 4)检查水槽内的障碍物。
- 5)检查中发现异常情况应立即处理并记录，发现严重问题，应请人员维修。
- 6)以上各项检查正常和准备工作完成后，邢台抛料头合金锤头，发出开机信号。

(2)启动运行应遵守下列规定：

- 1)定期检查各紧固件。
- 2)定期检查减速器及润滑部位。
- 3)定期检查电机、轴承温升。
- 4)定期检查各传动、转动部位有无异常振动和声响。

5)定期观察螺旋转动时衬板与槽体有无碰擦现象。

6)对新安装设备，减速机润滑油在次注油运转一周后应更换新油，以后可每隔6个月更换一次，在高温或潮湿环境使用应缩短换油周期。

7)洗砂机箱体下支座及上支承应每班加注一次润滑油。

8)洗泥机工作时，人员不得沿螺旋转动体、水槽边缘通行或触及旋转部件。

(3)停机应遵守下列规定：

1)在水槽内清洗物料排完后停机。

2)事故停机后，应清除水槽内物料。

抛料头合金锤头批发-邢台抛料头合金锤头-马鞍山科驰科技公司由马鞍山市科驰科技有限公司提供。马鞍山市科驰科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。马鞍山科驰科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！