

# 海盐水泥管规格尺寸

产品名称	海盐水泥管规格尺寸
公司名称	浙江巨通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省龙游县詹家镇巨龙西路81号
联系电话	15372919927 15372919927

## 产品详情

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家镇，生产各种规格钢筋混凝土排水管（RCP）、预应力钢筒混凝土输水管（PCCP）、钢承口F型顶管（DRCP）。

水泥管的使用在我们的生活中十分普遍，人们随处可见各种各样的水泥管，海盐水泥管，但是很多时候一节水泥管是不够用的，需要很多水泥管彼此相连才可以发挥作用，在进行连接的时候如果操作不当就有可能漏水，那么到底应该怎样做才可以保证水泥管连接的时候不漏水呢？主要包含以下三个方面的内容。

首先确定您使用的水泥管是承口管还是平口管，首先要浇好混凝土垫层以后进行安管，管口对接要平齐，承口管要在管的下口垫一些砂浆，可以确保管口的周围宽窄差不多，然后进行塞缝抹缝的操作，把管缝堵塞严密，后在管缝的位置浇管带封口，在操作每一步的过程中都要保持规范。

可以使用沥青麻絮进行塞缝，在它的表面涂上一层沥青，接着在接缝口的位置的一定宽度范围里面使用油毛毡裹住，然后再涂一层沥青，经常见到的公路涵管就是使用的这种方法。

使用水泥管的时候一定要根据操作规范进行施工，无论是清口、涂浆、填缝、凿毛、接口、压实抹光还是基础都要做的很好才可以，接口以后一定要进行适当的保养，即使是在以后的使用中也要定期的进行保养，只有这样才能够保证不漏水。

欢迎您拨打图片上的电话联系，我们将竭诚为您服务！

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家镇，生产各种规格钢筋混凝土排水管（RCP）、预应力钢筒混凝土输水管（PCCP）、钢承口F型顶管（DRCP）。

浙江巨通管业有限公司与您分享水泥管使用方法：

- 1、使用前必须检查各部是否正常。确认各胶管连接可靠。
- 2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超载，或者到达行程后，还是继续打压，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。
- 3、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（32#液压油）才能工作。
- 4、电动泵请参照电动泵使用说明书。
- 5、重物要选择适中，合理选择电动千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。
- 6、电动千斤顶将重物顶入后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将电动千斤顶作为支撑物使用。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家镇，生产各种规格钢筋混凝土排水管、预应力钢筒混凝土输水管、钢承口F型顶管。

预应力钢筒混凝土管( Prestressed Concrete Cylinder Pipe，简写PCCP)是指在带有钢筒的高强混凝土管芯上缠绕环向预应力钢丝，再在其上喷制致密的水泥砂浆保护层而制成的输水管。它是由薄钢板、高强钢丝和混凝土构成的复合管材，它充分而又综合地发挥了钢材的抗拉、易密封和混凝土的抗压、耐腐蚀性能，具有高密封性、高强度和高抗渗的特性。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

海盐水泥管规格尺寸由浙江巨通管业有限公司提供。海盐水泥管规格尺寸是浙江巨通管业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：林总。