

宁波Prescale

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 宁波Prescale |
| 公司名称 | 苏州苏之航电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134 |
| 联系电话 | 18796843023 |

产品详情

感压纸应用

碰撞实验 测定在碰撞实验时自动车各个部分的受压大小。测定方法 在自动车各个需要测试的部分（如车身、仪表板等）贴上感压纸进行碰撞实验。碰撞实验后，气囊和人体或自动车各个部分的碰撞值会记录在感压纸上，取下感压纸检查压力大小。检查要点
确认碰撞面积和压力峰值有几处，确认整体的重量大小。包装的密封性 测定方法
在包装的密封口放入感压纸，充分结合后按规定大小施压。然后取出感压纸观看其发色状态。检查要点
包装密封口周围的发色无一定的欠缺，或者压力值达到规定值，整体的发色分布左右、上下均匀

苏州苏之航电子有限公司，加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，欢迎新老客户来电咨询！

检查发动机气缸垫的面压分布[方法]在发动机气缸垫的两侧（发动机身和头部）放入感压纸，在放入气缸垫的状态下合拢发动机机身和头部，扭紧螺栓。然后拆开发动机机身和头部，取出感压纸观看其发色状态。

刹车检查刹车片、摩擦面（刹车面）的接触部分的面积和接触压力的均一性。检查改变条件时或使用规定次数后的变化。[方法]在刹车片、摩擦片和驱动系统间放入感压纸，动转刹车。运转后取出感压纸，观看其发色状态。

碰撞实验测定在碰撞实验时自动车各个部分的受压大小。[方法]在自动车各个需要测试的部分（如车身、仪表板等）贴上感压纸进行碰撞实验。碰撞实验后，取下感压纸进行检查。

苏州苏之航电子有限公司，加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，Prescale，欢迎新老客户来电咨询！

选购无碳打印纸时应注意什么？

观察纸的外包装是否受损（如果外包装受损或变形的话有可能导致里面的纸显色）。B：打开外包装检查

里面的包装是否有合格证，纸张是否受潮，是否起皱，显色是否能达到你想要的要求（通常撕下一份然后以正常的字写方式在上面写几个字，然后看看后一层的显色程度）C：确认打印纸的规格是否是自己所需要的，以免造成不必要的浪费与麻烦。

宁波Prescale由苏州苏之航电子有限公司提供。“纳米材料；包装材料”选择苏州苏之航电子有限公司，公司位于：江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134，多年来，苏之航电子坚持为客户提供好的服务，联系人：丁总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。苏之航电子期待成为您的长期合作伙伴！