

蒸汽发生器规格 亿源环保 蒸汽发生器

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 蒸汽发生器规格 亿源环保 蒸汽发生器 |
| 公司名称 | 日照亿源环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省日照市五莲县高科园 |
| 联系电话 | 13156337517 13156337517 |

产品详情

低温压力容器

低温下操作的压力容器随着使用温度的降低，容器所用钢材及其连接焊缝会由延性状态转变为脆性状态，其受压元件在拉应力的作用下，应力水平在低于材料的屈服强度，或低于许用应力的情况下突然发生脆性断裂。这种断裂发生的前后，均没有或只有局部的塑性变形，而没有整体屈服，在日常生活中不易觉察，但常发生灾难事故，甚至对安全生产构成很大威胁。因此与非低温压力容器相比，采购蒸汽发生器，对低温压力容器的设计、制造到检验等各个环节的要求都更为严格。

压力容器安全操作要求

- 一：凡需登记的压力容器，使用单位应在设备投运前或投运后30日内，向直辖市或设区的市的特种设备安全监督管理部门办理登记手续。
- 二：压力容器必须按规定进行定期检验，保证压力容器在有效的检验期内使用，否则不得继续使用。
- 三：压力容器操作人员应当按照国家有关规定，经特种设备安全监督管理部门考核合格后，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的压力容器的操作。
- 四：容器操作人员应严格遵守安全操作规格和有关的安全规章制度，做到平稳操作。严禁超温、超压运行。
- 五：要求容器操作人员加强容器运行期间的巡回检查，发现不正常情况出现立即采取相应措施进行调整或排除，以免恶化；当容器出现故障或问题时应立即处理，并及时报告本单位有关负责人。

高压反应釜在安装拧紧主螺母时，必须按对角、对称地分多次逐步拧紧。用力要均匀，不允

许釜盖向一边倾斜，以达到良好的密封效果。正反螺母联接处，只准旋动正反螺母，两圆弧密封面不得相对旋动，加热蒸汽发生器，所有螺母纹联接件有装配时，应涂润滑油。针型阀系线密封，蒸汽发生器，仅需轻轻转动阀针，压紧密封面，即可达到良好的密封效果。
用手盘动高压反应釜上的回转体，检查运转是否灵活。

蒸汽发生器规格-亿源环保(在线咨询)-蒸汽发生器由日照亿源环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照亿源环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为节能设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!