

金雨科创公司 T0 2 8900/I1/SVB SW

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 金雨科创公司 T0 2 8900/I1/SVB SW |
| 公司名称 | 北京金雨科创自动化技术股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区科创十四街99号29幢B座201房间 |
| 联系电话 | 18001125030 18001125030 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京金雨科创自动化技术股份有限公司

妥善的安装方式

三种基本安装方式

平面安装（前部固定）

后部安装（后部固定，T0 2 8900/I1/SVB SW价格，带门联动或罩盖联动）

表面安装（配装绝缘外壳）

由这三种基本方式又派出若干种方案：

中心安装（安装孔直径22.3mm）

配电柜平齐安装（卡装在导轨上）

作为总开关或急停设备安装，T0 2 8900/I1/SVB SW报价，按照IEC/EN60 204-1，

VDE0113一部分。

维修开关

凸能开关T和负荷隔离开关P适用作的维修开关或连接各种电负载并配装外壳的总开关。此时可以在分闸部位悬挂几把挂锁。

作为保证人身安全而采取的措施：分段部位清晰可见并且不能自动复位。

这种保险开关符合DIN31000/VDE 1000对技术产品实施安全结构的规定。

通-断开关

凸能开关T用于控制电流回路，简化了从中央控制部位发送指令。例

如，T0 2 8900/I1/SVB SW品牌，从中央控制室启动一个特定的过程，这样既省时间又使得生产过程一目了然。

控制开关的种类繁多，包括转换开关、星-三角开关、换向开关、手动/自动开关及仪表转换开关等。

典型应用包括

电动机的星-三角启动，转换或不转换，带或不带接触器联锁电路

电动机(多抽头绕组)的转速切换，T0 2 8900/I1/SVB SW，2、3或4档转速，换向或不换向

电源切换或负载切换

交流电动机(用于带电容的单相电源)的起动

步进控制，适用于任何类型负载，带或不带0部位

电流表或电压表在三相电路之间的切换

手动/自动方式选择

开关断路器P1-25和P1-32

导轨安装柜内操作IVS

黑色/红色手柄

正面 IP30

DIN导轨

45 mm 安装深度

注意：不能装配钥匙功能

表面贴装I4和I5

额定不间断电流 63A in CI-K4

额定不间断电流 in CI-K5

防护等级

IP65

黑色。红色手柄

带或不带急停特征

(SVB)

可挂3把安全维修锁

(SVB)

Safety switch optional

金雨科创公司-T0 2 8900/I1/SVB SW由北京金雨科创自动化技术股份有限公司提供。北京金雨科创自动化技术股份有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京 大兴区 的主令电器等行业积累了大批忠诚的客户。金雨科创带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！