

# D型卧式增压泵参数 强能泵业

产品名称	D型卧式增压泵参数 强能泵业
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

## 产品详情

### D系列多级离心泵

D系列多级泵均为为单吸、多级、节段式离心泵，进口压力小于0.6MPa。D、DG、DY、DF、DM型泵为卧式安装，D型泵除D16-60型泵的吸入口方向垂直向上外，其余泵的吸入口方向为水平，所有D型泵的吐出口方向垂直向上。DM、DY、DF型泵的吸入口水平、吐出口垂直向上。DG型泵进出口均垂直向上。

D型泵：适用于输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似于清水的液体，被输送介质的温度为-20~80 。

DG型泵：适用于输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似于清水的物体，被输送介质的温度为-20~150 。

DM型泵：适用于输送含少量固体颗粒的清水或类似物理化学性质类似于清水的液体。

DF型泵：适用于输送不含固体颗粒的耐腐蚀性液体，被输送介质温度为-20 ~105 。

DY型泵：适用于输送不含固体颗粒，粘度小于120厘泊(cP)的油类和石油产品，被输送介质温度为-20~400 。

### 多级泵

多级泵就是进出水段与中段，通过拉杆组合在一起。他的输出水压力可以很大，是离心泵的一种，也是依靠叶轮的旋转在获取离心力，从而物料。待气体密度达到机械真空泵的工作范围而被抽出，从而逐渐获得高真空。多级泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩和排气的，因此它是可以变容积的离心泵。

## 分类

多级泵系列很多，按照外观不同分为：立式多级泵和卧式多级泵。

按照制材不同分为：不锈钢多级泵、lg多级泵、da多级泵。

### 多级与单级的区别

- 1、多级泵是指有两只或两只以上叶轮的泵，扬程可以超过125米。
- 2、单级泵是指只有一只叶轮的泵，扬程可达125米。

lg多级泵、lg型多级泵、lg立式多级泵、da多级泵、md多级泵、多级泵系列

### 多级泵联轴器的拆卸

1、移走联轴器从非电机端拆卸联轴器 免轴承和轴中心螺纹孔损坏，应当使用适当的拉拔器和保护螺纹孔的圆盘，轴承不应当受到不正当外界压力和敲击。

#### 2、非驱动端轴承的拆卸

拧开固定风扇罩的螺钉，并将其取下。使用挡圈钳从轴槽中取下弹性卡环，取下风扇和键。

拧松轴承端盖的六角螺母，并将轴承端盖取下。止动挡圈通过压紧力压紧在轴承的圆螺母槽中，把止动挡圈从圆螺母槽中扳出来，旋下圆螺母，取下止动挡圈。

拧松轴承压环上的内六角螺钉，连同耐磨轴承将整个轴承箱体卸下来，然后再拆卸掉轴承的各部件。

3、轴封和水力平衡装置的拆卸 压盖上的螺母，并将密封函压盖及密封的静止部件取走。把轴和密封的转动部件从轴上取下，拧松并取下密封箱体上的六角螺母，取下密封箱体。移走平衡鼓和平衡鼓套，并抽出紧固键，拆下平衡鼓和平衡鼓套。

泵图：