

# 英格索兰气动隔膜泵经销商 皖江物资 盐城英格索兰气动隔膜泵

产品名称	英格索兰气动隔膜泵经销商 皖江物资 盐城英格索兰气动隔膜泵
公司名称	芜湖市皖江物资供应有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商商贸城A区2A-5005
联系电话	13955333210

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖市皖江物资供应有限公司

不锈钢气动隔膜泵、铝合金气动隔膜泵使用中注意事项：气动隔膜泵在出现后很长的一段时间内，在如何安全正确使用气动隔膜泵这个问题上，英格索兰气动隔膜泵报价，存在着很多不恰当的使用方式，今天我们在总结了以往所碰到的问题后，归纳了一部分内容，英格索兰气动隔膜泵经销商，我们将目前所碰到的问题做了安全正确使用方式的总结。气动隔膜泵是以压缩空气源为动力，盐城英格索兰气动隔膜泵，由进气口进入，并经过隔膜泵气室内的膜片往复变形后形成容积变化的容积泵，它的作业原理近似于往复泵。

在使用气动隔膜泵时要注意以下几点：

- 1、确保介质中所含的颗粒不会大于泵的安全通过颗粒直径规范。
- 2、进气压力不能超过气动隔膜泵的容许运用压力，超过额外压力的压缩空气会使膜片并损坏泵的使用寿命，严重可能会造成停产与人身伤害。
- 3、确保隔膜泵出口压力在出口方管道能接受输出压力，并确保驱动气源管路的清洗和正常工作环境。
- 4、必须在起动隔膜泵投入生产使用前，确认泵脚的接地螺钉牢固的固定于地面，为防止使用中产生静电火花需采用导线设计，将泵体的泵脚采用接地固定模式，以免造成人身伤亡事故和财产损失。

- 5、必须在气动隔膜泵投入生产使用前，必须将起动隔膜泵的各处衔接管和接头做紧固检查，防范因运行产生的振荡、碰击、摩擦发生静电后产生火花，防止造成严重的事故威胁。进气源接管是采用抗静电软管。
- 6、泵脚的接地固定技术要求必须符合当地的法令法规，及现场环境的特殊要求。
- 7、要定期查看、测试接地螺栓与地面紧固点的牢靠性，接地电阻必须小于100欧姆。
- 8、必须保持好现场环境的良好排气和通风、远离物品和热源。

气动隔膜泵通常开始工作时会慢一些，然后速度逐渐加快。一旦泵的速度又慢下来（两次挤压之间间隔在30-60秒左右），通常表示压滤机已经打满了。这时，进料泵应该关停。

隔膜泵可以手动打开/关停，也可以增加自动控制系统。通常，我们提供以下尺寸的气动隔膜泵：1寸、1.5寸、2寸和3寸，材质有铸铁、铝合金、不锈钢等。

如果您我们的压滤机，我们可以在出厂前为您连接好隔膜泵，英格索兰气动隔膜泵公司，方便您的现场安装使用。这一增配包含连接隔膜泵和压滤机进料口的管道、空气过滤器、调节阀等、滤油器。

气动隔膜泵泵体内剩余液体排除方法：

很多用户在使用气动隔膜泵时会遇到气动隔膜泵里面会有部分剩余残留液体排不掉，特别是气动隔膜泵在抽吸各种容易凝结的介质时如遇到排不净的情况，时间长了介质会在泵体里面凝固结块，在下次使用时泵会出现无法启动的现象，那么怎样排净隔膜泵的剩余液体呢?这种情况其实可在气动隔膜泵的进口处安装一个阀门。当停止使用气动隔膜泵的时候，先将阀门关闭，然后在开泵数分钟，将隔膜泵泵体内的介质排净，以免造成下次开泵困难。在维修更换隔膜时，需将隔膜泵泵体内腔连杆、铜套清洗干净，不要损坏密封圈。

英格索兰气动隔膜泵经销商-皖江物资-盐城英格索兰气动隔膜泵由芜湖市皖江物资供应有限公司提供。英格索兰气动隔膜泵经销商-皖江物资-盐城英格索兰气动隔膜泵是芜湖市皖江物资供应有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韦经理。