

太阳能伴热带 内蒙伴热带 旭诚电伴热带

产品名称	太阳能伴热带 内蒙伴热带 旭诚电伴热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

伴热带如何铺设，有没有要求或者限制？

用户在咨询伴热带时常常会问道伴热带如何铺设，有没有要求或者限制？其实伴热带铺设是很有讲究的，在塑料管道上铺设时，宜先在其表面粘贴铝箔胶带或铝片，内蒙伴热带，然后再将伴热带铺设在其表面，这样有利于伴热带均匀散热，提高其效率。

伴热带在铺设时根据管道的情况可以采用平铺方式对管道进行铺设，（特殊要求采用缠绕的方式）平铺又分为四种，为单根直铺、双根直铺、三根直铺和四根直铺等四种，铺设角度分别为45度角、135度角、225度角和315度角。

铺设温度传感器时需安装在管道斜上方，距离伴热带5cm左右，切勿贴紧伴热带安装，伴热带安装时不要安装于管道正下方或正正方（除非设计方案中有特殊要求）。伴热带附件的密封器件尺寸必须与所配伴热带型号相符，各紧固件应紧固到位，不可松脱，这样以保证伴热带的防护与防爆性能保持正常不变。

功率电热带恒功率并联电伴热带

功率电热带（恒功率并联电伴热带、恒功率串联电伴热带）其适用范围也比较广，在石油蒸馏中对各种管道和罐体进行保温可以有效防止管道在生产或者停运过程中的结晶堵塞；

对整个生产工艺在冬季起到的保温保护作用。除了石油蒸馏生产，在化工制药、电厂等领域都已经开始得到广泛应用，并且保温效果根据不同环境选择相应恒功率电伴热带产品都有很好的效果。

电伴热带安装特别注意事项

严禁蒸汽伴热和电伴热混用于一体，管道伴热带，加热带安装时不得破坏绝缘层，应紧贴于被加热体以提高热效率。若被伴热体为非金属体，太阳能伴热带，应用胶带增大接触传热面积，以尼龙扎带固定，严禁用金属丝绑扎。

法兰处介质易泄漏，缠绕电热带时应避开其正下方。电热带一端接入电源，另一端线芯严禁短接或与导电物质接触并剪切为“V型，必须使用配套的封头严密套封;防水防爆场合应有配套的防爆接线盒和端子。

接线后应用硅橡胶密封(使用屏蔽层的电热带终端处须将屏蔽层剥离250px，以防短路);安装时应逐一测量伴热点的绝缘，屏蔽层必须接地，绝缘阻值小能低于20M } (1000VDC)

太阳能伴热带-内蒙伴热带-旭诚电伴热带(查看)由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。“电热带,电伴热带,自控温电热带,恒功率电热带,电伴热带配件等”选择天津旭诚电伴热带科技有限公司，公司位于：天津市津南区双港工业区丽港园12号，多年来，旭诚坚持为客户提供好的服务，联系人：王荣。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。旭诚期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事天津电热带厂家，天津电伴热带厂家，天津伴热带厂家的厂家，欢迎来电咨询。