

水循环冷水机 南昌冷水机 “ 凌静制冷 ”

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 水循环冷水机 南昌冷水机 “ 凌静制冷 ” |
| 公司名称 | 广州市凌静制冷设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市黄埔区南岗街沙步大路66号 |
| 联系电话 | 18102219895 18102219895 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市凌静制冷设备有限公司

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

根据市场调查发现，国内使用的各种冷水机在运行的过程中，尤其风冷式冷水机的降温性能更加稳定，并且风冷式冷水机不会产生任何额外的使用与保养费用支出。在同等的运行环境，风冷式冷水机损耗的能源仅仅为其他类型设备的一半。由于冷水机的使用能源消耗比较少，因此能够降低企业使用冷水机的成本，为延长设备的使用寿命提供便利的条件。

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

.在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间，也可利用门洞或其它位置合适的洞口。

.选择合适管径的水管，机组功率运行时的冷却系统及冷水系统，南昌冷水机，并正确连接。

.对于普通的应用场合，通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。

.在任何负荷情况下，水循环冷水机，水流量应保持稳定。

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

继电器：一般安装于风盘出水口处，与风盘连动。

电动调节阀：电动调节阀一般安装于服务器进水口处，与服务器、水泵等连动。

逆止阀：安装于水泵出水口处，水泵终止时，避免管道系统软件的水流回对水泵离心叶轮的冲击性。

温度表：安装于机组进、出水口上，显示信息进、出水量温度。如今机组都是有温度温度传感器包，安装得较少。

气压表安装于机组进、出水口上，显示信息进、出水量工作压力。

气压表安装于水泵进出水口上，显示信息水泵前、后工作压力。

气压表安装于过滤装置前后左右，看过滤装置是不是有堵。

软接安装于机组进、出水口上和水泵进、出水口上，起减振避震功效。另外也便捷检修时拆装管道。

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

广州市凌静制冷设备有限公司----冷水机；

当冷水机出现故障时自我检修的方法

当我们在正常生产过程中使用工业冷水机时，或许会或多或少的出现这样那样的一些小问题，例如:有时冷水机会出现不制冷的情况，低温冷水机，无法起到我们所预想的效果，工业用冷水机，现加上随着夏日气温的不断上升，为了满足工业生产的需求我们会将冷水机的制冷量调到高，有些甚至24小时不停运转，那么在连续高负荷运转情况下，冷水机是容易出现故障的。冷水机

水循环冷水机-南昌冷水机-“凌静制冷”(查看)由广州市凌静制冷设备有限公司提供。广州市凌静制冷设备有限公司位于广州市黄埔区南岗街沙步大路66号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凌静制冷在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。凌静制冷取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凌静制冷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。