

# 双级湿式破碎机厂家 恒通机械厂 昆明双级湿式破碎机

产品名称	双级湿式破碎机厂家 恒通机械厂 昆明双级湿式破碎机
公司名称	巩义市站街恒通机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市紫荆办黄山路（经营场所）
联系电话	17719862456 17719862456

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市站街恒通机械厂

双转子上下两级粉碎互相串连的两套转子，双级湿式破碎机哪家好，使经上级转子击碎的物料立即被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎，腔物料相互飞速碰撞，相互粉碎，达到锤粉料，料粉料的效果，直接卸出。双级破碎机适用于方解石、石灰岩、砖瓦厂的煤渣、炉渣、矿渣、页岩、煤矸石、建筑垃圾、建筑废料等物料粉碎，解决了用矸石、煤渣作砖厂添加料、内燃料；用矸石、页岩生产标砖、空心砖高湿物料粉碎的难题。该机相当于两台锤破合二为一，合理的组合成一个整体，两套转子串连使用。双级粉碎机没有筛网篦底，高湿物料，堵塞双级破碎机的设计，没有筛网，对含水量没有要求，不会出现糊堵筛网的情况。

双级粉碎机是粉碎行业中很好卖的粉碎设备之一，因为它的应用广泛，无论是干料粉碎还是高湿度粉碎都可以粉碎例如：煤矸石、页岩、煤渣、建筑废弃物等，所以目前市场上的用户非常多，正是因为有更多的用户购买双级粉碎机，所以小编要给大家讲解一下双级粉碎机在安装和调试时应注意的事项。

- 1.离厂前对转子进行了平衡处理，用户无需进行平衡试验，在更换锤头和转子部件时，应进行平衡配置。
- 2.检查液压系统运行可靠，无泄漏现象。

3.检查各部件的安装位置，变形，锁住所有螺栓，检查密封性好。

4.清除煤两级机破碎机，用手动转子，检查是否有摩擦，碰撞。

5.主机安装时应平衡，主轴的水平误差小于1mm/m，主动在同一平面上，昆明双级湿式破碎机，调整带紧，固定马达。

我们公司生产的双击粉碎机都在工厂前进行试验，双级湿式破碎机厂家，以确保设备零故障、零故障发生后，这件设备质量就可以出售。然而，由于许多用户不在当地，所以为了消除可能对运输中的双级粉碎机造成的损害，我公司建议您先对设备进行仔细检查。

制砂机设备要求细颗粒用于制砂材料。通常，针状材料进入细分的机舱，对碎石的要求与上述相反，并且对晶粒类型和晶粒尺寸的要求非常严格。原因是立方砂由于其成角的形状而具有相互锁定的功能，并且砂的连续分级可以大大减小空隙，而立方砂比圆形砂具有更大的表面积。将沥青和材料或水泥和材料粘在一起可减少移位的可能性。易损件的磨损很严重：设备主要被锤头损坏，锤头也是设备的易损件。

双级湿式破碎机厂家-恒通机械厂-昆明双级湿式破碎机由巩义市站街恒通机械厂提供。巩义市站街恒通机械厂是从事“移动制砂机,河卵石制砂机,液压开箱制砂机,双级无筛底粉碎机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。同时本公司还是从事大型煤矸石粉碎机，小型煤矸石粉碎机，煤矸石粉碎机厂家的厂家，欢迎来电咨询。