

徐工泵车配件公司 徐工泵车配件 永兴砼泵配件

产品名称	徐工泵车配件公司 徐工泵车配件 永兴砼泵配件
公司名称	无锡永兴砼泵配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市章兴路1-6号
联系电话	13665193188

产品详情

混凝土泵管为什么会爆及爆管的解决方案

当泵管使用时间过长，造成壁厚减小，徐工泵车配件哪家好，承受不住压力的时候就会造成爆管，出现爆管了不用害怕，徐工泵车配件，以下是爆管的解决方案。

- 1 焊接 将爆管部位用钢板加强 尤其是两端
- 2 选购信誉好的卖家，不贪图便宜，要追求高
- 3 尽量用低压泵送，不要高压泵送
- 4 混凝土标号过高容易磨损泵管内壁从而减少使用寿命

泵车主要由搅拌筒及其辅助支撑部件组成。搅拌筒是混凝土的装载容器，它是由耐磨薄钢板制成，徐工泵车配件公司，为了能够自动装、卸混凝土，其内壁焊有特殊形状的螺旋叶片。转动时混凝土沿叶片的螺旋方向运动，在不断的提升和翻动过程中受到混合和搅拌。在进料及运输过程中，搅拌筒正转，混凝土沿叶片向里运动，出料时，搅拌筒反转，混凝土沿着叶片向外卸出。搅拌筒的转动则是靠液压驱动装置来保证。

根据实际需要，在泵车的操纵系统中应该能够实现无级调速操纵，而能够使操纵杆停止在任何一个位置

的锁定机构是实现无级调速操纵的关键装置，一般可以选用碟形弹簧或弹簧板等。为便于操作，操纵手柄都设计安装在较方便的位置，如普茨迈斯特BSF36.09Z型泵车，其控制发动机转速的操纵手柄就装在梯子边，徐工泵车配件推荐厂家，操作很方便。

混凝土泵车的操纵系统主要是用来控制主液压泵流量和发动机转速，从而改变泵车的混凝土排出量。如采用液压操纵，则可直接从泵车的泵送系统中获取液压驱动力，并通过手动液压阀实现操控。与混凝土的性能有密不可分的关系，同时在操作过程中注意操作规程的细节，及时发现及时排除故障，以提高输送泵的工作效率。

徐工泵车配件公司-徐工泵车配件-永兴砼泵配件(查看)由无锡永兴砼泵配件经营部提供。无锡永兴砼泵配件经营部为客户提供“泵车配件,混凝土泵车配件,三一泵车配件”等业务，公司拥有“永兴砼泵”等品牌，专注于行业设备等行业。，在无锡市章兴路1-6号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：罗总。