

# 广东中能机电科技公司 柴油沼气发电机 乐山沼气发电机

产品名称	广东中能机电科技公司 柴油沼气发电机 乐山沼气发电机
公司名称	广东中能机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平宏伟东四路明致商务中心C区
联系电话	13602345739

## 产品详情

发电机的形式很多，但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。

沼气发电机是指利用沼气进行发电的发电系统。其主要设备有沼气发电机组、发电机和热回收装置。科学合理地开发利用沼气，500kw沼气发电机，不仅能创造可观的经济效益，还能保护生态环境，促进可再生能源的开发利用。优点：将“空气燃烧气体”的混合物在气缸内压缩，用点火燃料使其燃烧，柴油沼气发电机，通过火塞的往复运动得到动力，然后连接发电机发电。

沼气发电机组在施工中频繁停车起动：沼气发电机组在施工中频繁停车起动，乐山沼气发电机，会引起增压器中间壳涡轮端结焦；同时引起中间壳回油腔结焦，使增压器回油腔缩小回油不畅产生漏油，300kw沼气发电机，应检查各易损件是否完好，并清除结焦。

沼气发电机组窜气严重会造成增压器的回油不畅、增压器漏油：有些增压器发现漏油甚至两端漏油，经检查增压器是合格品，进油回油也正常，再进行拆检发现增压器主轴中段有很厚的油垢还有些发硬，铲除清洗后发现主轴中段变淡黄色且增压器回油管中亦有油垢，从以上现象可以判断为沼气发电机组窜气引起增压器的回油不畅。更换沼气发电机组四配套排除沼气发电机组下窜气，对增压器、回油管进行清洗，故障即可排除。

润滑油的更换：磨合期过后必须更换，以后每500小时或每半年更换一次。更换机油时不同品牌、不同型号的机油不得混合使用。更换润滑油时必须更换机油滤清器。

沼气发电机冷却液的更换：使用200小时或三个月必须更换。以后每500小时或一年更换一次。注意刚停机机组，15分钟内切不可打开水箱盖。防止水蒸气喷出伤人。

沼气发电机每日例行或开机前检查事项：检查并排除漏油、漏水、漏气的三漏现象，擦拭发电机组表面，保持柴油机外观及环境整洁;保持机组整机清洁度。

广东中能机电科技公司(图)-柴油沼气发电机-乐山沼气发电机由广东中能机电科技有限公司提供。广东中能机电科技公司(图)-柴油沼气发电机-乐山沼气发电机是广东中能机电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：雷先生。