

医院空气能热泵 天门空气能热泵 聚日阳光

产品名称	医院空气能热泵 天门空气能热泵 聚日阳光
公司名称	武汉聚日阳光工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	舵落口大市场10区2楼3A号
联系电话	13971040340

产品详情

二、使用注意事项：

- 1、要求环境温度-5到45内使用，低于-5度时其COP值较低，没有显著的节能效果。
- 2、进水管要保持水源充足，且水质干净无杂物，天门空气能热泵，避免无水空运行。
- 3、进水管必须安装除垢设备。 4、各水位传感器不得随意变动。

三、日常使用方法：

- 1、设定水温加热预定温度，温度不得超过65度。另空压机余热回收装置能产生较高热量。
- 2、空气源热水器电源箱旁边安装有警铃装置，当设备出现故障时，警铃发出报警。

五.主机周围不要堆积杂物

空气源热泵采暖是吸收空气中的热量，再经过蒸发器汽化后，通过压缩机压缩成高压气体，再进入冷凝器液化，把吸收的热量传输给加热的水中，商用空气能热泵，如此往复，不断吸收低温源的热而输出所加热的水中，直接达到预定温度。如果主机周围堆有杂物，且距离较近，肯定会影响到换热效果。一般来说，主机周围至少留有80厘米的距。

水箱安装

1、保温水箱应安装在距主机2.5米的范围。可随热泵安装在室外如阳台、屋顶、地面，医院空气能热泵，亦可安装在室内。贮水箱必须坐地式安装，底下垫上10cm的垫脚，安装场合基础坚实，必须承受到500 Kg的重量，空气能热泵多少钱，不可挂在墙壁上。

2、贮水箱附近，以及自来水管和热水管接口，接口上装有阀门。注意：电源插座必须可靠接地！水路的连接：1、将止回阀/泄压阀的一端与自来水管相连，另一端与水箱进水口接管相连。

注意：贮水箱的出水口必须接一段1.5米以上的PPR管。2、注满水：打开自来水进水阀，打开热水管中出水。开始注水，直至出水有水溢出时方为注满，关闭出水。贮水检漏，确保不漏水即可。说明：开始使用插电源前必须确保保温水箱中水已注满。

医院空气能热泵-天门空气能热泵-聚日阳光由武汉聚日阳光工程有限公司提供。武汉聚日阳光工程有限公司为客户提供“空气源热泵和太阳能光热,光伏工程的销售,安装与调试”等业务，公司拥有“生能,清华紫光,海尔,桑普,科霖”等品牌，专注于太阳能及再生能源等行业。，在舵落口大市场10区2楼3A号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：姜经理。同时本公司还是从事太阳能热水厂家，太阳能热水，太阳能热水厂家哪家好的厂家，欢迎来电咨询。