

KN-05-533-HN德国AIRTEC二位五通先导电磁阀 库存直销

产品名称	KN-05-533-HN德国AIRTEC二位五通先导电磁阀 库存直销
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

AIRTEC二位五通先导电磁阀KN-05-533-HN

AIRTEC电磁阀M-07-510-HN

AIRTEC电磁阀MC07-510-HN

AIRTEC电磁阀MC-07-510-HN

AIRTEC电磁阀MI-02-511-HN

AIRTEC电磁阀MI-02-520-HN

AIRTEC电磁阀MI-02-530-HN

AIRTEC电磁阀MI-02-533-HN.

AIRTEC电磁阀MI-03-510-HN-112

AIRTEC电磁阀MI-03-510-HN

AIRTEC电磁阀MI-03-511-HN

AIRTEC电磁阀MI-03-520-HN

AIRTEC电磁阀MI-03-530-HN

AIRTEC电磁阀MI-03-533-HN

AIRTEC电磁阀MS-20-310/N-HN-112

AIRTEC电磁阀MS-20-310-HN

AIRTEC电磁阀MS-18-310/N-HN-112

AIRTEC电磁阀MS-18-310/N-HN

AIRTEC电磁阀MS-18-310-HN

AIRTEC电磁阀MSO-18-310/N-HN

AIRTEC电磁阀MSO-18-310-HN

AIRTEC电磁阀M-05-510-HN

AIRTEC电磁阀M-05-511-HN

AIRTEC电磁阀M-05-520-HN

AIRTEC电磁阀M-05-530-HN

AIRTEC电磁阀M-05-533-HN

AIRTEC电磁阀M-05-534-HN

AIRTEC电磁阀ME-05-511-HN

AIRTEC电磁阀ME-05-520-HN

一、高温电磁阀插电后不工作

- 1、查验开关电源布线是不是欠佳----再次布线和连接器的联接；
- 2、电磁线圈是不是接触不良----再次电焊焊接；
- 3、查验开关电源工作电压是不是在 $\pm 10\%$ 工作中范畴-----调致一切正常部位范畴；
- 4、电磁线圈短路故障----拆换电磁线圈；
- 5、工作中压力差是不是有问题----调节压力差----或拆换想同的电磁阀
- 6、液體黏度很大，頻率太高和使用寿命已到----拆换商品；
- 7、有残渣使继电器的主阀心和动变压器铁芯卡住----开展清理,若有密封性毁坏应拆换密封性并安裝過濾装置；

8、流体力学温度过高----拆换对应的电磁阀。

二、蒸气电磁阀其他状况

1、插电时会噪音----头头上牢固件松脱，扭紧。工作电压起伏没有容许范围之内，调节好工作电压。变压器铁芯吸合面残渣或高低不平，立即清理或拆换。

2、内泄露----查验液压密封件是不是毁坏,弹簧是不是装配线欠佳

3、外泄露----相接处松脱或液压密封件已坏----紧螺钉或拆换液压密封件

瑞典KALLER氮气缸 瑞典KALLER氮气弹簧

瑞典KALLER氮气缸CU4-1800 CU4-2900

瑞典KALLER氮气缸CU4-420 CU4-7500

瑞典KALLER氮气缸CU4-SP CU4-SPRM

瑞典KALLER氮气缸CU4-740 CU4-4700

瑞典KALLER氮气缸CU4-18300 CU4-1000

瑞典KALLER氮气缸CU4-11800 CU4-1000-006

瑞典KALLER氮气缸CU4-740-050

瑞典KALLER氮气缸X500-025

瑞典KALLER氮气缸X500-038

瑞典KALLER氮气缸X500-050

瑞典KALLER氮气缸X500-063

瑞典KALLER氮气缸X500-010

瑞典KALLER氮气缸X500-013

瑞典KALLER氮气缸X500-016

瑞典KALLER氮气缸X500-019

瑞典KALLER氮气缸X500-032

瑞典KALLER氮气缸X500-075

瑞典KALLER氮气缸X500-080

瑞典KALLER氮气缸X500-100

瑞典KALLER氮气缸X500-125

瑞典KALLER氮气缸X6600-025

瑞典KALLER氮气缸X6600-038

瑞典KALLER氮气缸X6600-050

瑞典KALLER氮气缸X6600-063

瑞典KALLER氮气缸X6600-010

瑞典KALLER氮气缸X6600-013

瑞典KALLER氮气缸X6600-016

瑞典KALLER氮气缸X6600-019

瑞典KALLER氮气缸X6600-032

瑞典KALLER氮气缸X6600-075

瑞典KALLER氮气缸X6600-080

瑞典KALLER氮气缸X6600-100

瑞典KALLER氮气缸X6600-125

瑞典KALLER氮气缸X1500-025

瑞典KALLER氮气缸X1500-038

瑞典KALLER氮气缸X1500-050

瑞典KALLER氮气缸X1500-063

瑞典KALLER氮气缸X1500-010

瑞典KALLER氮气缸X1500-013

瑞典KALLER氮气缸X1500-016

瑞典KALLER氮气缸X1500-019

瑞典KALLER氮气缸X1500-032

瑞典KALLER氮气缸X1500-075

瑞典KALLER氮气缸X1500-080

瑞典KALLER氮气缸X1500-100

瑞典KALLER氮气缸X1500-125