

# 珠海无负压节能水泵安装 博山机电 无负压节能水泵安装电话

产品名称	珠海无负压节能水泵安装 博山机电 无负压节能水泵安装电话
公司名称	广州博山机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B30 9房
联系电话	13416119133 13416119133

## 产品详情

### 博山机电——无负压节能水泵安装

水泵、电机找正找平后即可向地脚螺栓孔和基础与水泵底座之间的空隙内灌注细石混凝土并捣实，使地脚螺栓与基础连为一体。

细石混凝土的配制比为水泥：细砂=1：2。无负压节能水泵安装

### 博山机电——无负压节能水泵安装

减振垫或减振器的型号规格、安装位置应符合设计要求。同一个基座下的减振器(垫)应采用同一生产厂的同一型号产品。

水泵机组在安装减振器(垫)过程中必须采取防止水泵机组倾斜的措施。当水泵机组减振器(垫)安装后，珠海无负压节能水泵安装，在安装水泵机组进出水管道、配件及附件时，亦必须采取防止水泵机组倾斜的措施，以确保安全施工。无负压节能水泵安装

### 博山机电——无负压节能水泵安装

设备应具有排除故障的能力，无负压节能水泵安装哪家好，因为水泵机组突然断电或误操作造成管路系统发生正压水击，或由于压力管道中的水柱断裂而产生弥合水击。无负压节能水泵安装

当设备停止运行后，出现回水静压传递，为避免设备和前端供水管网受到损坏，无负压给水设备应具有消除负压的能力。

设备应安装流量监测和水量累积监测装置。

设备应具有超压保护功能，当时间压力升至设定的超压力时，无负压供水设备应能报警并自动停止工作，当超压消除后，设备应能自动恢复正常工作。

设备应具有人机对话界面，采用中文操作系统，图标显示应完整、清晰、明显，易于识别，操作方便。  
无负压节能水泵安装

## 博山机电——无负压节能水泵安装

### 水泵安装关键点

#### 泵的安装规定

- 1、安装高度应低于容许吸上真空泵高度减掉进水口路损害。在标准状况下，无负压节能水泵安装多少钱，安装高度《 $10.3 - (NPSH) r - 0.5 - hw$ 》，为有吸进管道水力发电损害
- 2、泵排水口法兰盘处应安装上气压表，便于观查和操纵泵的运作工作状况，无负压节能水泵安装电话，管道净重不可由泵承担
- 3、水泵应当安装在自然通风的地区，户外安装应加保护罩，防止太阳光暴晒及淋雨。无负压节能水泵安装

## 博山机电——无负压节能水泵安装

### 泵的起动：

- 1、泵在启动前要开启进水闸阀和泵自动排气阀塞，关掉出入口截止阀。泵腔内注满水，使泵可以一切正常起动：
- 2、启动出光电动机，从电动机端看，查验转为是不是合乎箭头符号所显示方位。无负压节能水泵安装

珠海无负压节能水泵安装-博山机电-无负压节能水泵安装电话由广州博山机电科技有限公司提供。“供水设备节能改造,规化施工集水泵,气压罐,组装式水箱”选择广州博山机电科技有限公司，公司位于：广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B309房，多年来，博山机电坚持为客户提供好的服务，联系人：张先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博山机电期待成为您的长期合作伙伴！