

# 带式过滤机厂家 保山带式过滤机 三联重工设备制造

产品名称	带式过滤机厂家 保山带式过滤机 三联重工设备制造
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

## 产品详情

### 带式压滤机液压系统的调整

- 1、按要求品质的液压油，经20 μ m的滤网孔过滤后加入油箱内至视镜上限。
- 2、启动油泵将油压入液压缸，此时液位应位于视镜中线位。
- 3、查看压力表。表示数值应 相应款式压滤机插页中所规定的液压工作压力的Mpa数。
- 4、如查证液压泵系统正常、压力表无误、压力不符合插页规定数值时，可调节压力。
- 5、调节压力：使泄压压力大于液压工作压力约1Mpa。电接点压力表上限调整至液压工作压力值，带式过滤机报价，下限为液压工作压力减去2Mpa。(压力表示值出厂时已调好，勿轻易调节)
- 6、检查并调整自动型带式压滤机的传动部分和拉板盒的正确位置。

分享给大家。

首先我们说下什么是连续带式真空过滤机，带式真空过滤机其实是以以滤布为过滤介质，是充分利用物料重力和真空吸力实现固液分离的分离设备。采用整体的环形橡胶带作为真空室。环形胶带由电机拖动连续运行，滤布铺在胶带上与之同步运行，胶带与真空滑台上环形摩擦带接触并形成水密封。料浆由布料器均匀地布在滤布上。当真空室接通真空系统时，保山带式过滤机，在胶带上形成真空抽滤区，带式过滤机销售，滤液穿过滤布经胶带上的横沟槽汇总并由小孔进入真空室，固体颗粒被截留在滤布上形成滤饼。

## 带式污泥压滤机轴承清洗方法

- 1、使用进口轴承的过程。
- 2、轴承的清洗分粗洗和精洗进行，并可在使用的容器底部放上金属网架。
- 3、粗洗时，油中用刷子等清除润滑脂或粘着物。此时若在油中转动轴承，注意会因异物等损伤滚动面。
- 4、精洗时，油中慢慢转动轴承，带式过滤机厂家，须仔细地进行。
- 5、通常使用的清洗剂为中性不含水柴油或煤油，根据需要有时也使用温性碱液等。不论使用哪种清洗剂，都要经常过滤坚持清洁。
- 6、清洗后，立即在进口轴承上涂布防锈油或防锈脂。

带式过滤机厂家-保山带式过滤机-三联重工设备制造由青州市三联重工设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青州市三联重工设备制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为洗选设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事砂石分离机厂家，砂石分离机价格，砂石分离机出售的厂家，欢迎来电咨询。