

液氮置换服务 齐齐哈尔液氮置换 濮阳丹海石化工程公司

产品名称	液氮置换服务 齐齐哈尔液氮置换 濮阳丹海石化工程公司
公司名称	濮阳丹海石化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市绿城路与历山路交叉口
联系电话	15738010101 15738010101

产品详情

氮气置换安全注意事项

- 1) 施工作业区域设置隔离区；与工作不相关的人员严禁入内。
- 2) 氮气瓶与设备之间的管线连接必须用连接管，液氮置换方案，需人员来具体操作并配备必要劳保用品。
- 3) 在工作区域实时监测空气中的氮含量，液氮置换公司，防止氮含量过高对人身造成伤害，液氮置换服务，确保人身安全。
- 4) 施工人员要严格按照氮气置换施工方案、规范作业。
- 5) 在氮气置换时安排专人对设备及管道进行检查，发现漏点及时解决。
- 6) 充氮置换排空时需站在上风位置，防止氮含量过高使人缺氧、窒息。
- 7) 严禁交叉作业，进行氮气置换时应提前向与其相关的作业班组发出通知，避免事故的发生。

氮气无色、无臭、压缩至高压的液态氮气相对密度0.81（-196℃），固态相对密度1.026（-252.5℃）。熔点-209.8℃，沸点-195.6℃。临界温度-147℃，临界压力3.40MPa（在临界温度时使气体液化的较小压力）。氮质量标准：工业氮标准按GB/T 3864-1996执行，氮气属不燃气体，危规编号：22005。应贮存于阴凉、通风处，齐齐哈尔液氮置换，仓温不宜超过30℃。应远离火种和热源，防止阳光直射。搬运时应轻装、轻卸，防止钢瓶及附件损坏。

目前氮气置换设备常采用的是液氮罐车，通过对液氮加热汽化进行氮气的置换工作。另外还有车载氮气生产设备，设备在现场直接将生产的氮气注入管道。长输天然qi管道置换对氮气的要求:氮气出口温度必须高于5℃;注到管道里氮气中的含氧量要低于2%。

氮气置换过程

- 1、注氮地点的选择。全线只选择一个注氮口，地点选择在门站进气口，氮气顺气流方向进行置换。
- 2、计算氮气与空气混气头到达加气机时间。根据氮气的流速，计算出氮气至空气混气段气头到达加气机的预计时间，方便操作人员按时在开始气体检测等操作

液氮置换服务-齐齐哈尔液氮置换-濮阳丹海石化工程公司由濮阳丹海石化工程有限公司提供。濮阳丹海石化工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 濮阳的化工项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。丹海石化带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！