

# mc多级泵 晗硕泵业 新疆多级泵

产品名称	mc多级泵 晗硕泵业 新疆多级泵
公司名称	河北晗硕泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景工业区
联系电话	13731679724

## 产品详情

扬程为多级消防泵扬程的1.1-1.2倍。同时规定在多级消防泵出水管上应设测量用流量计，流量计应能测试水泵选定流量的175，多级消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。提议有关部分参照美国圭臬对我国的多级消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求，以便在对多级消防泵的选用、检测过程中有据可依。

多级消防泵泵体与泵盖构成叶轮的工作室，在进、出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，出入水法兰的下部制有放水的管螺孔。叶轮经历静均匀校验，用轴套和两侧的轴套螺母固定，mc多级泵，多级消防泵其轴向处所可以始末轴套螺母，叶轮的轴向力使用其叶片的对称摆设抵达平衡，增压多级泵，大概又有爱余轴向力则由轴端的轴承承受。多级消防泵泵轴由两只单列深沟球轴承支承，轴承装在泵体两端的轴承体内。

河北晗硕泵业有限公司主要生产制造的水泵产品有：渣浆泵，双吸泵，管道泵，卧式多级泵供应厂家，吸砂泵，D、DA卧式多级离心泵，S、SH双吸泵，新疆多级泵，PNJB衬胶泵，PN、PNL泥浆泵、YW液下泵，污水泵，GC、DG多级锅炉给水泵，ISZ、ISG管道泵直连泵，IS清水泵，等各类水泵。

### ) 多级泵拆卸时应注意的事项

- 1、按停车顺序停车；
- 2、卧式多级泵壳内液体（包括冷却水）应放掉；轴承部件是稀油润滑时，应放掉润滑油；
- 3、拆去妨碍拆卸的附属管路，如平衡管、水封管等管路和引线；
- 4、拆卸应严格保护零件的制造精度不受损伤，拆卸穿杆的同时应将各中段用垫块垫起，以免各中段止口松动下沉将轴压弯。

## 不锈钢多级泵停止运转后的要求

- 1、 不锈钢多级泵停止运转后应关闭泵的人口阀门，待泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门。
- 2、 高温泵停车应按设备技术文件的规定执行，停车后应每隔20—30min盘车半圈，直到泵体温度降至50为止。
- 3、 低温泵停车时，当无特殊要求时，多级泵内应经常充满液体;吸入阀和排出阀应保持常开状态;采用双端面机械密封的低温泵，液位控制器和泵密封腔内的密封液应保持泵的灌浆压力。
- 4、 输送易结晶，易凝固，易沉淀等介质的泵，停泵后应防止堵塞，并及时用清水或其他介质冲洗泵和管道。
- 5、 排出泵内积存的液体，防止锈蚀和冻裂。

mc多级泵-哈硕泵业(在线咨询)-新疆多级泵由河北哈硕泵业有限公司提供。河北哈硕泵业有限公司为客户提供“渣浆泵，zj渣浆泵，双吸泵等以及水泵配件”等业务，公司拥有“哈硕”等品牌，专注于离心水泵等行业。，在安国市路景工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事河北化工泵，卧式化工泵，耐腐蚀化工泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。