

144芯四网合一光纤分纤箱、分线箱功能介绍

产品名称	144芯四网合一光纤分纤箱、分线箱功能介绍
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

144芯四网合一光纤分纤箱、分线箱功能介绍144芯四网合一光纤分纤箱、分线箱功能介绍144芯四网合一光纤分纤箱、分线箱功能介绍144芯四网合一光纤分纤箱、分线箱功能介绍144芯四网合一光纤分纤箱、分线箱功能介绍

四网合一光纤分纤箱24芯48芯72芯96芯144芯两槽位四槽位厂家

光纤分路箱,插片式光分路箱, SMC光分路箱, 四网合一箱、三网合一分纤箱, 三网合一箱, 皮线光缆保护盒, 光缆分线箱是弘福通信自主研发、生产, 销售, 服务于一体的通信产品。箱体材质采用优质冷轧板(Q235-A)制成, 箱体表面采用环氧静电喷塑, 具有耐腐蚀、耐老化; 弘福通信有效做到移动、联通、电信、广电四网合一。大大节省了施工空间和施工强度。采取左右结构和上下结构组合结构的设计, 左右两边都有光纤熔接层, 而右边上层为光分路器配线层, 下层为光纤熔接层。在机箱形式及厚度保持一致的情况下, 光纤熔接盘大支持6片, 塑件部分采用阻燃ABS材质部件; 双层结构设计, 上层为光分路器配线层, 下层为光纤熔接层; 光分路器模块采用抽屉式模块设计。

144芯四网合一光纤分纤箱、分线箱功能介绍144芯四网合一光纤分纤箱、分线箱功能介绍144芯四网合一光纤分纤箱、分线箱功能介绍144芯四网合一光纤分纤箱、分线箱功能介绍

连接器衰减(插入、互换、重复) 0.3dB;

回波损耗:APC型 60dB, UPC型 50dB, PC型 40dB;

高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积 $\geq 6\text{mm}^2$ ，接地处有明显的接地标志。

优势

各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；

在1U的空间多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；

密闭管理；

前面操作，安装迅速方便；

高度1U，内置两组光纤盘绕环；

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

144芯四网合一光纤分纤箱、分线箱功能介绍144芯四网合一光纤分纤箱、分线箱功能介绍144芯四网合一
光纤分纤箱、分线箱功能介绍

1.1取出一体化模块放置于熔接工作台上，揭开正面盖板，释放盘储于熔接区内的尾纤；

1.2将外线裸纤保护套管端部用线扎固定在图示位置，裸纤进入熔接区；

1.3在尾纤、光缆纤芯其中之一套上熔接保护套管，然后用熔接机进行熔接。检验合格后，将熔接保护套管移至熔接点，在熔接机上进行热收缩；

1.4将冗余的裸纤（尾纤和光缆纤芯）在熔接区如图盘储好；

1.5盖上模块正面盖板；

1.6将裸纤保护套管在模块正面外圈盘好，出口处用线扎固定；

1.7每芯光纤做好标识记录；

1.8将一体化模块插入原来位置；

1.9完成整个架体的熔接。

6、光纤跳线

1.1建议选取直径 2的跳线（易于管理，占空间小）；

1.2将跳纤一端插入适配器，另一端在储纤单元上盘储后，与相应的适配器连接；

1.3保证跳纤自由弯曲半径大于40mm。