

路港起重 300t运梁平车租赁 300t运梁平车

产品名称	路港起重 300t运梁平车租赁 300t运梁平车
公司名称	河南省路港起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长垣县起重工业区园区纬二路中段
联系电话	15893828598

产品详情

运梁车安全措施：

梁片落在台车上时，梁片与台车支承间应垫放硬木板或纤维层胶皮，以保护梁片砣。

运行时启动时，300t运梁平车，必须使用慢挡起动。运行过程中，重梁须用低速挡（ $v = 15\text{m/min}$ ），空载回程时可用高速挡（ $v = 30\text{m/min}$ ）。

运梁车在运行过程中，必须有专人随车观察，发现有异常情或有异常声音应立即通知驾驶员停车，等排除故障后才能继续运行。

运梁车所运的梁上不能放置杂物、工具等。

喂梁时，运梁车必须慢慢开进架桥机尾部，驾驶员必须集中精神，听从信号工的指挥，车不能与架桥机碰撞。

喂梁时，运梁车的车速必须与架桥机上的起重车车速保持一致。

等架桥机把梁全吊起且前移离开尾部后，经检查确认运梁车周围没有障碍物后才能退出架桥机尾部回程。

炮车轮胎到了冬季，300t运梁平车加工，橡胶会变硬这样就会变得相对脆，磨擦系数会降低，这样就要求轮胎气压不可太高，300t运梁平车租赁，但是更不可过低，外部气温低，轮胎气压过低，软胎严重可加速老化，并且加剧轮胎跟地面的接触，会加速摩擦，300t运梁平车报价，降低轮胎寿命。

轮胎式运梁车的传动系统采用的是封闭变速箱和轮边减速传动，具有安全、耐磨等特点，不再采用外露

大齿轮传动，克服了采用外露大齿传动所出现的行驶速度慢，容易沾上沙石泥土，磨损快而且效率低的缺点。它的备刹车系统采用成熟可靠重型汽车型刹车系统，在下坡时由以动机采用排气制动与断汽弹簧式刹车配合使用，。在行驶速度有多级变速，3个变速杆控制，速度也能够满足各种型号架桥机直接喂梁和运输要求。采用全液压转向，适合在梁场及运梁道路复杂的状况下作业。

运梁车属特种设备，购买、安装、使用必须符合下列规定：

- 1运梁车运梁前，必须进行试载，试运行，然后卸载进行检查，一切正常后才能投入使用。
- 2运梁车试车后，必须立即对车轮的螺栓、螺母进行紧固。
- 3运梁车正常使用期间必须每二年报经具备资格的特种设备检验检测机构检验一次，并取得检验合格证；
- 4运梁车大修、拆装后，必须进行试运转，报经具备资格的特种设备检验检测机构检验，并取得检验合格证。

运梁车的维护与保养

- 1、柴油发动机须按使用保养说明书、保养服务手册定期检查保养。
- 2、蓄电池须按照使用说明书定期检查保养。
- 3、及时检查发动机、变速箱、中、后桥及离合器油杯油位。
- 4、为保证设备正常使用，初运行半个月或100小时，必须更换变速箱、差速器及轮边减速装置齿轮油，型号为重负荷GL-5 80W/90等级的齿轮油，以后每年或2600小时更换齿轮油。
- 5、各连接轴、转向轴、销、传动十字轴及承载转盘应每周检查并加注锂基润滑脂。
- 6、每班次应检查主、付车刹车装置是否可靠。
- 7、每三个月检查轮毂轴承润滑、易损情况，及时进行保养维护。
- 8、运梁车运行时须注意各仪表的指示状态，发现异常应及时处理。
- 9、轮胎气压在13-14Ma之间，不足时及时补充。

路港起重(图)-300t运梁平车租赁-300t运梁平车由河南省路港起重机有限公司提供。河南省路港起重机有限公司是从事“架桥机,龙门吊,提梁机,路桥门机,运梁车”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：何女士。同时本公司还是从事造船门机，路桥门机，单双梁起重机的厂家，欢迎来电咨询。